


PFAFF

PFAFF

varimatic
894 · 895



Bedienungsanweisung
Instruction Book
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing

PFaff
Gritznerstraße 11
7500 Karlsruhe 41

Technische Änderungen vorbehalten.
Gedruckt in Deutschland
Subject to alterations in design.
Printed in Germany.
Sous toute réserve de modifications techniques.
Imprimé en R.F.A.
Technische wijzigingen voorbehouden
Gedruckt in Duitsland.
Nr. 30219 R 0790 dtsech./engl./franz./holl.

Diese Seite nach außen klappen
Fold out this page
Rabatre ce volet vers l'extérieur
Deze pagina open vouwen

Sicherheitshinweise
für Haushaltähmaschinen
nach DIN 57 700 Teil 28
bzw. IEC 335 Teil 28

- a) Der Benutzer hat wegen der auf- und abgehenden Nadel genügend Vorsicht walten zu lassen und die Nähstelle bei der Arbeit ständig zu beobachten.
- b) Beim Verlassen der Maschine, bei Wartungsarbeiten oder beim Wechseln von mechanischen Teilen oder Zubehör, ist die Maschine durch Herausziehen des Netzsteckers aus der Steckdose vom Netz zu trennen.
- c) Die maximal zulässige Leistung der Lampe beträgt 15 Watt.
- d) Die Spannung des Antriebsriemens darf nur von einem Mechaniker eingestellt werden.

Die Bedienungsanweisung sorgfältig lesen und aufbewahren

Notes on safety

Before putting the machine into operation, carefully read this Instruction Book

- a) Take care to avoid injury to your fingers by the needle during sewing.
- b) Make sure you unplug the power cord whenever you have to leave the machine or want to clean it, oil it or change mechanical and accessory parts.
- c) Be sure to use only a 15-watt light bulb in the sewing lamp.
- d) The drive belt must never be adjusted by anyone but an authorized agent.

Safety rules for United Kingdom
see page 28.

- Quelques conseils de sécurité**
- a) Toujours faire preuve de prudence et continuellement surveiller le travail.
 - b) Toujours enlever la fiche de la prise de courant avant de quitter la machine, avant les travaux d'entretien au remplacement de pièces mécaniques ou d'accessoires.
 - c) Puissance maximale admissible de l'ampoule: 15 Watts.
 - d) Contrôler le réglage de la tension de la courroie d'entraînement au mécanicien.

Veiligheidsvoorschrift

voor huishoudnaaimachines
volgens DIN 57 700/28 IEC 335/28

- a) Men dient steeds voldoende voorzichtigheid in acht te nemen, vooral ten aanzien van de op-en-neergaande naald en de werkwijze van het naaimechanisme regelmatig in het oog te houden.
 - b) Bij het verlaten van de machine, tijdens het schoonmaken bij het verwisselen van mechanische delen of accessoires, dient de stroomtoevoer te worden uitgeschakeld door de stekker uit het stopcontact te nemen
 - c) Er mogen uitsluitend naaimachinelampjes van maximaal 15 Watt voor deze machine worden gebruikt.
 - d) De spanning van de aandrijfriem mag alleen door de Pfaff handelaar worden ingesteld.
- De gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen en goed bewaren.

Pièces de la machine à coudre



- 1 Levier releveur de fil
- 2 Préhension du dévidoir
- 3 Poignée
- 4 Dévidoir
- 5 Volant
- 6 Disque de débrayage du volant
- 7 Règle-point
- 8 Boîte de rangement formant surface de travail avec compartiment à accessoires
- 9 Plaque à aiguille
- 10 Support avec pied presseur
- 11 Fentes d'enfilage
- 12 Tension du fil d'aiguille
- 13 Levier presse-tissu
- 14 Pince-aiguille avec vis de fixation
- 15 Broches à bobines
- 16 Tableau des points
- 17 Plaque de base
- 18 Compartiment du crochet
- 19 Guide-fil
- 20 Butée pour travaux de reprise
- 21 Disque sélecteur de motifs
- 22 Touche marche arrière
- 23 Bras libre
- 24 Interrupteur général

Bedieningsdelen van de naaimachine

- 1 Draadherboom
- 2 Spoelvoortspanning
- 3 Handgreep
- 4 Spoelwinder
- 5 Handwiel
- 6 Koppelschroef
- 7 Steeklengte-instelwiel
- 8 Aftneembare werkbox, tevens stof-toevoerblad
- 9 Steekplaat
- 10 Naaiervoet met naaivoet
- 11 Inrijglauf
- 12 Boven draadspanning
- 13 Stofaandrukker
- 14 Naaldslot met borgschroef
- 15 Garenpenen
- 16 Stekentabel
- 17 Bodemplaat
- 18 Afsluitklep, daarachter grijper
- 19 Draadgeleider
- 20 Instelwiel voor stopwerk
- 21 Instelwiel voor de steken
- 22 Toets achteruit stikken
- 23 Vrije arm
- 24 Hoorfschakelaar

Table des matières, page 67

Inhoud pagina 69




Teile der Nähmaschine

- 1 Fadenhebel
- 2 Spuler-Vorspannung
- 3 Tragegriff
- 4 Spüler
- 5 Handrad
- 6 Auslösescheibe
- 7 Stichlängen-Einsteller
- 8 Nähtflächenvergrößerung mit Zubehörfach
- 9 Stichplatte
- 10 Nähfußhalter mit Nähfuß
- 11 Einfädelschlitz
- 12 Oberfadenspannung
- 13 Stoffrückenhebel
- 14 Nadelhalter mit Halteschraube
- 15 Garnrollenspitze
- 16 Stichmusterablage
- 17 Grundplatte
- 18 Verschlussklappe dahinter Greifer
- 19 Fadentührung
- 20 Anschlag zum Stopfen
- 21 Stichmuster-Einstellrad
- 22 Rückwärtstaste
- 23 Freiarms
- 24 Hauptschalter

Parts of the sewing machine

- 1 Take-up lever
- 2 Bobbin thread retainer
- 3 Carrying handle
- 4 Bobbin winder
- 5 Hand wheel
- 6 Stop motion knob
- 7 Stitch length key
- 8 Detachable work support with accessory box
- 9 Needle plate
- 10 Sewing foot holder with sewing foot
- 11 Threading slots
- 12 Needle thread tension
- 13 Presser bar lifter
- 14 Needle holder with screw
- 15 Spool pins
- 16 Table of stitch patterns
- 17 Bedplate
- 18 Free arm cover (enclosing sewing hook)
- 19 Thread guide
- 20 Stop for darning operations
- 21 Stitch pattern selector wheel
- 22 Reverse-feed control
- 23 Free arm
- 24 Master switch





Die Kofferhaube abheben und den Tragegriff umklappen.
 Lift off the cover and fold down the carrying handle.
 Enlever le couvercle de la valisette et rabattre la poignée.
 De koffer van de machine nemen en de handgreep achterwaarts kantelen.

Den Anlasser und die Bedienungsanleitung aus dem Fach N nehmen. So wie die Abbildung oben zeigt, beides wieder einräumen.
 Bei einigen Modellen ist der Elektronicanlasser nur als Sonderzubehör gegen Berechnung erhältlich.

Take foot control and Instruction Book out of compartment N. Put back again as shown in the illustration above.
 For some machine models the electronic foot control must be purchased as an extra.

Retirer le rhéostat à pédale et la notice d'emploi de la case N et les remettre dans la case comme on voit sur la photo du haut.
 Pour certains modèles, le rhéostat électronique n'est disponible qu'en tant qu'accessoire spécial et contre facturation.

De voetpedaal en de gebruiksaanwijzing uit vak N nemen. Zie voor het opbergen bovenstaande afbeelding.
 Bij sommige modellen is het elektronisch-pedaal alleen als extra accessoires tegen meerprijs verkrijgbaar.



Elektrischer Anschluss: Anlasser auf den Boden stellen. Stecker N in die Maschine, und Stecker O in die Wandsteckdose stecken.
Electrical connection: Set the foot control on the floor. Insert plug N in the machine and plug O in the wall socket.
Branchement électrique: Placer le rhéostat à pédale sur le sol. Brancher la fiche N dans la machine et la fiche O dans la prise murale.
Elektrische aansluiting: Zet de voetweerstand op een gemakkelijke bereikbare plaats op de vloer. Eerst stecker N in de machine steken, daarna stecker O in het stopcontact.

Hauptschalter P drücken, wobei das Nählicht aufleuchtet. Anlasser niederretten. Je tiefer man drückt, um so schneller näht die Pfaff.

Electronic-Anlasser (Schalter Q)
 Stellung ► = halbe Endgeschwindigkeit
 Stellung ►► = volle Endgeschwindigkeit

Push master switch P; the sewing light goes on. Operating the foot control: The farther you press the pedal down the faster the machine runs.


Electronic foot control (slide Q)
 Position ►► = half the top speed
 Position ► = full top speed


Enfoncer le bouton de l'interrupteur général P; la lampe s'allume. Abaisser la pédale du rhéostat. Plus la pédale sera abaissée, plus la «Pfaff» coudra vite.

Rhéostat électronique (interrupteur Q)
 Position ►► = demi-vitesse maximale
 Position ► = vitesse maximale intégrale


Schakelaar P indrukken waarna ook het lampje zal gaan branden. Voetpedaal intrappen. De voetdruk op het pedaal regelt de snelheid van de machine.

Elektronisch-voetpedaal (schakelaar Q)
 Schakelaar R op ►► = halve naaisnelheid
 Schakelaar R op ► = volle naaisnelheid







Spulen vorbereiten:
Verwandlungsfläche etwas anheben und herausnehmen.
Preparation for bobbin winding:
Lift detachable work support and remove it.
Préparation des canettes:
Lever quelque peu la boîte de rangement et la sortir.
Spoelen voorbereiden:
Accessoiresbox iets optillen en wegnemen.




Verschlussklappe 18 nach unten öffnen.
Open free arm cover 18.
Ouvrir le capot 18 vers le bas.
Klep 18 openen.




● **Hauptschalter 24 ausschalten.**
Klappe P anheben und die Spulenkapsel herausziehen.
● **Switch off master switch 24.** Raise latch P and pull out the bobbin case.
● **Mettez la machine hors circuit à l'interrupteur général 24.** Lever le loquet P et retirez la boîte à canette.
● **De stroom uitschakelen met hoofdschakelaar 24.** Spoelhuis aan klepje P wegtrekken.




Klappe P loslassen und die Spule herausnehmen.
Release latch P and take out the bobbin.
Lâcher le loquet P et retirer la canette.
Klepje P loslaten, dan valt de spoel eruit




Spule auf den Spuler 4 stecken. Stiff P muß in Schlitz Q.
Place a bobbin on spindle 4, making sure pin P enters slot Q.
Mettez la canette sur le dévidoir 4; le tenon P doit s'engager dans la fente Q.
Steek de spoel op de spoelas 4, en draai hem tot gleuf Q over stiff P valt




Spule nach rechts gegen den Anschlag R drücken.
Push the bobbin to the right against stop R.
Pousser la canette vers la droite, contre la butée R.
Spoel naar rechts, tegen geleider R drukken.



Nähwerk ausschalten: Handrad 5 festhalten und Scheibe 6 nach vorn drehen.
Disengaging the sewing mechanism: Hold hand wheel 5 steady and turn knob 6 toward you.
Débrayer le mécanisme de couture: Retenir le volant 5 et tourner le disque 6 vers l'avant.
Handwiel uitschakelen: Pak het handwiel 5 vast en draai koppeelschroef 6 naar u toe.



Garnrollenstifte 15 ganz hochziehen und Garnrolle aufstecken.
Pull thread stand pins 15 up completely and place thread reels on them.
Tirer les broches 15 à fond vers le haut et mettre la bobine en place.
Garenpenen 15 geheel omhoog trekken en de klos op de pen zatten.



Spulen

Hauptschalter einschalten.
Den Faden von der Garnrolle in die Spulervorspannung 2 ziehen, nach rechts führen und einige Male in Pfeilrichtung um die Spule wickeln. Dann den Fußanlasser betätigen und spulen. Ist die Spule voll, bleibt sie stehen. Die volle Spule nach links drücken, abnehmen und den Faden abschneiden.

Bobbin winding


Switch on master switch.
Pull thread from thread reel into thread retainer 2, lead to the right and wind a few times around the bobbin in the direction of the arrow. Then actuate the foot control and wind the bobbin. The bobbin stops as soon as it is full. Push the full bobbin to the left, remove it and cut off the thread.

Bobinage

Mettre la machine en circuit à l'interrupteur général.
Tirer le fil de la bobine dans la préension 2 du dévidoir, le coucher à droite et l'enrouler de quelques tours, dans le sens de la flèche, sur la canette. Agir sur la pédale du réostat et bobiner. Dès que la canette est pleine, le dévidoir s'arrête. Pousser la canette vers la gauche, la retirer et couper le fil.

Spoelen

De hoofdschakelaar inschakelen
De draad vanaf het kloosje, via spoelvoorspanning 2 naar het spoeltje leiden en enige keren in pijlrichting om het spoeltje wikkelen. De spoel naar rechts drukken. Dan de voetpedaal intrappen en spoelen. Als de spoel vol is blijft ze staan. De volle spoel naar links drukken, van de as nemen en de draad doorknippen.




Nähwerk einschalten
Handrad festhalten und Scheibe 6 nach hinten drehen. Dann Handrad nach vorne drehen, bis es einrastet.

Engaging the sewing mechanism
Hold the hand wheel firmly and turn disk 6 toward the back, then turn the hand wheel forward again until it snaps in.

Embrayage du mécanisme

Retenir le volant et tourner la disque 6 vers l'arrière. Tourner le volant vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Naalmechanisme inschakelen: Het handwiel vasthouden en de koppelschroef 6 van u af draaien. Dan het handwiel naar u toe draaien tot het inklikkt.




Spule einlegen P (Faden nach hinten).
Den Faden in den Schlitz Q und bis zur Öffnung R ziehen.

Insert the bobbin (P), with the thread untrailing to the rear. Draw the thread into slot Q and eye R.

Mise en place de la canette (P), le fil se déroulant vers l'arrière. Tirer le fil par la fente Q jusqu'à l'ouverture R.

Spoel inleggen P: Draad van u aftleggen. Spoel in de spoelhuis; de draad via gleuf Q onder veer R doortrekken.



Unterfadenspannung prüfen: Kapsel leicht ruckartig aufwärtsbewegen. Sie muß stufenweise niedersinken. (Einstellschraube P nach links drehen = loser, nach rechts drehen = fester).


Checking the bobbin thread tension:

With a brief, sharp upward movement of your hand, the bobbin must gradually slip downwards. (Turn screw P counter-clockwise for a weaker tension, or clockwise for a tighter tension.)

Tension du fil de canette:

Laisser pendre la boîte à canette garnie au fil de la canette. Elle doit descendre graduellement quand on imprime à la main de légères saccades ascendantes. Rotation de la vis P vers la gauche: réduction de la tension; rotation vers la droite: renforcement.

Spoelspanning controleren: Bij een goede spanning moet de spoelhuis blijven zweven; door een rukje aan de draad te geven moet de spoel steeds een stukje zakken. Stelschroefje P naar links = losser; naar rechts is vastere spanning.




Spulenkapsel einsetzen: ● *Hauptschalter 24 ausschalten.* Klappe Q anheben und die Kapsel bis zum Anschlag auf Stift R schieben. Ausschnitt S muß dabei nach oben zeigen.

Inserting the bobbin case: ● *Switch off master switch 24.* Raise latch Q and push the bobbin case onto stud R as far as it will go, making sure cutout S points upwards.

Mise en place de la boîte à canette:

● *Mettre la machine hors circuit à l'interrupteur général 24.* Relever le loquet Q et glisser la boîte à canette, l'ouverture S en haut, à fond sur le tourillon R.

Spoelhuis in de machine: ● *De stroom uitschakelen met hoofdschakelaar 24.* Klepje Q openhouden en de huis zover mogelijk op stift R schuiven. Opening S van de spoelhuis boven houden.




Oberfaden einlegen: ● *Hauptschalter 24 ausschalten.* Nadel und Fadenhebel müssen oben stehen. Nähfuß anheben. Den Faden von der Garnrolle in die Spulervorspannung 2, durch die Öffnung P, den Schlitz Q, hinter das Führungsstück R, nach oben in den Schlitz S, in den Fadenhebel 1, zurück durch den Schlitz S, hinter die Führung T und in die rechte Fadenführung U am Nadelhalter ziehen.

Upper threading: ● *Switch off master switch 24.*

Both needle and take-up lever must be in "up" position. Raise sewing foot. Pull thread from spool and draw it into bobbin tension stud 2, through opening P, slot Q, behind guiding piece R, upwards through slot S, through take-up lever 1, back through slot S, behind guide T and then into right thread guide U on the needle holder.

Enfilage de l'aiguille: ● *Mettre la machine hors circuit à l'interrupteur général 24.* L'aiguille et le levier releveur de fil doivent se trouver en position haute. Lever le pied presseur. Tirer le fil de la bobine dans la prétension du dévidoir 2, par les fentes P et Q, derrière le guide-fil R. Remonter dans la fente S, par le releveur de fil 1, redescendre par la fente S et passer derrière le guide-fil T et dans le guide-fil droit U du pince-aiguille.

Bovendraad inleggen: ● *De stroom uitschakelen met hoofdschakelaar 24.* Naald en draadheboom moeten boven staan. Naalvoet omhoog. De draad vanaf het klokje in volgorde door de spoelvoorspanning 2, opening P, gleuf Q, achter geleider R, naar boven in gleuf S, door draadheboom 1, terug door gleuf S, achter geleider T en de rechter draadgeleider U van de naaldhouder trekken.




Den Oberfaden von vorn nach hinten durch das Nadelöhr fädeln.

Thread the needle from front to back.

Enfiler le fil d'aiguille de l'avant en arrière par le chas d'aiguille.

Steek de draad van voor naar achter door het oog van de naald.




Untarfaden heraufholen: Oberfaden festhalten. Handrad nach vorn drehen und einen Stich nähen bis Nadel und Fadenhebel wieder oben stehen. Mit dem Oberfaden den Untarfaden nach oben ziehen.

Drawing up the bobbin thread: Hold the needle thread taut. Turn the hand wheel towards you and sew a stitch until both needle and take-up lever are positioned up. Pull out the bobbin thread by means of the needle thread.

Remontée du fil intérieur: Tendre légèrement le fil d'aiguille. Tourner le volant vers l'avant et coudre un point jusqu'à ce que l'aiguille et le releveur de fil se trouvent à nouveau en position haute. Remonter le fil de canette à l'aide du fil d'aiguille.


Onderdraad omhoog halen: Bovendraad vasthouden. Handwiel met de hand naar u toe draaien en één strek maken tot naald en draadhefboom weer boven staan. Met de bovendraad de onderdraad naar boven trekken.



Ober- und Untarfaden nach rechts unter den Nähfuß legen (etwa 10 cm).
Place both threads towards the right under the sewing foot (approx 10 cm).

Coucher les deux fils vers l'arrière à droite sous le pied presseur. Les laisser dépasser d'environ 10 cm.

Boven- en onderdraad onder de naalvoet door naar links leggen. (ca. 10 cm)




Verschlussklappe 18 schließen.

Close free-arm cover 18.


Fermer le capot 18.

Klap 18 dicht drukken.



Verwandlungs Nähfläche, wie der Pfeil zeigt, an die Maschine schieben.
Push work support against the machine, as shown by the arrow.

Placer la boîte de rangement contre la machine, comme le montre la flèche.
Accessories box in pijlrichting tegen de machine schuiven.




● **Hauptschalter 24 ausschalten.** Stoff unter den Nähfuß legen.

● **Switch off master switch 24.** Place fabric under the sewing foot.

● **Mettez la machine hors circuit à l'interrupteur général 24.** Placer du tissu sous le pied presseur.

● **De stroom uitschakelen met hoofdschakelaar 24.** Werkstuk onder de naalvoet leggen.




Beim Einlegen extrem dicker Stofflagen Hebel 13 höher anheben.

To insert extra-thick fabric plies raise lever 13.

Pour les tissus très épais, lever davantage le levier 13.

Is het werkstuk erg dik, dan stofaandrucker 13 hoger duwen.




● **Hauptschalter einschalten.** Stoffdrückerhebel 13 senken.


● **Switch on master switch.** Lower presser bar lifter 13.

● **Mettez la machine en circuit à l'interrupteur général.** Descendre le levier 13.

● **De hoofdschakelaar inschakelen.** Stofdrukker 13 omlaag.



Anlasser nedertreten: Je tiefer man drückt, um so schneller näht die Pfaff.
Operating the foot control: The more you press down the pedal, the faster the machine runs.
Abaisser la pédale du théostat: Plus la pédale sera abaissée, plus la Pfaff coudra vite.
Voetpedaal intrappen. De voertdruk op het pedaal regelt de snelheid van de machine.



Oberfadenspannung 12
 P = Einstellmarkierung.
Needle thread tension 12
 P = Setting mark.
Tension du fil d'aiguille 12
 P = repère de réglage.
Bovendraadsparing 12
 P = Instelmarkering.

Wichtig!

Um ein gutes Nähergebnis zu erreichen, ist folgendes zu beachten:


1. Eine einwandfreie Nadel
2. Richtige Oberfaden- bzw. Unterfadenspannung.

Die Unterfadenspannung ist vom Hersteller richtig eingestellt.

Ist nach Prüfung der Unterfadenspannung (s. Seite 8) eine Korrektur erforderlich, darf die Einstellschraube nur minimal gedreht werden.

Oberfadenspannung überprüfen:

Die normale Einstellung liegt im Bereich von 3 bis 5. Je höher die Zahl, desto fester die Spannung. Überprüft wird mit einem breiten Zickzackstich. Eine kurze Naht nähen. Die Fadenverknötung soll in der Mitte der beiden Stofflagen liegen. Der Bereich 3 ist zum Knopflochnähen.



Important!

The following is essential for obtaining good sewing results:

1. The needle must be in order.
2. The needle- and bobbin thread tensions must be right.

The bobbin thread tension has been correctly set at the works. If after checking of the bobbin thread tension (see p. 8) a correction is necessary, the adjusting screw must only be turned minimally.

Checking the needle thread tension:

Normal setting is between 3 and 5. The higher the number, the tighter the tension. To check the tension, set a wide zigzag stitch.

Sew a short seam. The threads must interlock in the middle of the material. Setting 3 is for sewing buttonholes.



Important:

Veuillez à ceci pour obtenir une bonne couture:


1. Utiliser une aiguille impeccable et
2. Des tensions de fils bien réglées.

La tension inférieure est correctement réglée à l'usine.

Si, après contrôle, la tension inférieure (voir pag. 8) doit être rajustée, ne tourner que très peu la vis de réglage.

Contrôle de la tension du fil d'aiguille:
 Position normale dans la plage entre 3 et 5. Tension d'autant plus forte que le chiffre est élevé. Contrôler avec un point zigzag large.

Coudre quelques points. Les fils doivent se nouer dans l'épaisseur des deux plis. La plage de réglage 3 convient pour les boutonnières.



Belangrijk:

Om een goed stiksel te verkrijgen, moet u op het volgende letten:

1. Een onbeschadigde naald gebruiken.
2. De spanning van boven- en onderdraad moeten goed zijn ingesteld.

De spanning van de onderdraad is meestal op de juiste wijze geregeld.

Indien nodig deze spanning wijzigen met het instel Schroefje op de spoelhuus. Dit schroefje altijd minimaal verdraaien (zie bidz. 8).


Bovenspanning controleren

De gebruikelijke draadsparing ligt in de zone tussen 3 en 5. Hoe hoger het cijfer hoe zwaarder de spanning.

Controleer de spanning altijd met een brede zigzagsteek.

Een kort stukje proefnaaien. Verknoping van boven en onderdraad moet tussen de stof plaatshebben.

Bij het knoopsgat staat de spanning op ± 3.




Stofdrückerhebel 13 hochstellen. Stoff nach hinten herausnehmen.

Raise presser bar lifter 13. Remove the fabric by pulling it toward the back.

Reléver le levier 13. Dégager le tissu vers l'arrière.

Stofdrücker 13 omhoog duwen. Stof onder de voet wegtrekken.





Fadenabschneider P: Fäden einlegen und nach unten ziehen.

Thread cutter P: Draw the threads into the slot and pull them downwards.

Coupe-fil P: Coucher les fils dans la fente et les tirer vers le bas.

Draadafnijder P: De draadjes in het gleufje leggen en naar beneden trekken.





P

Q

Stichlängen einstellen

Die Zahlen auf dem Stichlängen-Einsteller 7 geben die Stichlänge in mm an. Der Einstellbereich ist 0 bis 6 mm. Die gewünschte Stichlänge wird an die Einstellmarkierung R gedreht.

Die Abbildung Q unten zeigt die Einstellung des Stichlängen-Einstellers beim Modell 895 zum Nähen der Stretchstiche.

Regulating the stitch length

The numbers on stitch length control 7 indicate the stitch length in millimeters. The stitch length range is 0 to 6 mm. Turn the control to set the number indicating the stitch length at mark R.

Fig. Q (bottom) shows how to set the stitch length control for sewing the stretch stitches with model 895.

Réglage de la longueur du point


Les chiffres sur le disque 7 indiquent la longueur du point en mm. La longueur du point est réglable entre 0 et 6 mm. La longueur de point choisie est indiquée face au repère R.

L'illustration Q (en bas) montre le réglage du règle-point pour la couture des points élastiques (modèle 895).

Steeklengte instellen:

De cijfers op steeklengtewiel 7 geven de steeklengte in mm aan. Het instelbereik gaat van 0 tot 6 mm. De gewenste steeklengte wordt naast instelmarkering R gedraaid.

Op afb. Q ziet u de stand van het steeklengtewiel voor het naaien van stretchsteken, model 895.



Rückwärtsnähen

Die Taste 22 niederdrücken. Solange die Taste gedrückt wird, näht die Maschine rückwärts.

Reverse sewing
Press button 22. As long as you hold this button the machine sews backwards.

Couture en marche arrière
Abaisser la touche 22. La machine coud en arrière aussi longtemps que la touche est maintenue en bas.

Achteruit stikken of affechten
Toets 22 naar beneden drukken: de machine stikt achteruit. Zolang men de toets ingedrukt houdt blijft de machine achteruit stikken.

Sicherheitshinweise

für Haushaltsnämaschinen
nach DIN 57 700 Teil 28
bzw. IEC 335 Teil 28

- Der Benutzer hat wegen der auf- und abgehenden Nadel genügend Vorsicht walten zu lassen und die Nähstelle bei der Arbeit ständig zu beobachten.
- Beim Verlassen der Maschine, bei Wartungsarbeiten oder beim Wechseln von mechanischen Teilen oder Zubehör, ist die Maschine durch Herausziehen des Netzsteckers aus der Steckdose vom Netz zu trennen.
- Die maximal zulässige Leistung der Lampe beträgt 15 Watt.
- Die Spannung des Antriebsriemens darf nur von einem Mechaniker ein- gestellt werden.

Notes on safety

- Take care to avoid injury to your fingers by the needle during sewing.
- Make sure you unplug the power cord whenever you have to leave the machine or want to clean it, oil it or change mechanical and accessory parts.
- Be sure to use only a 15-watt light bulb in the sewing lamp.
- The drive belt must never be adjusted by anyone but an authorized agent.


Mesures de sécurité

- Toujours faire preuve de prudence et continuellement surveiller le travail.
- Toujours débrancher la machine du secteur avant de quitter la machine, avant les travaux d'entretien et en cas de remplacement de pièces mécaniques ou d'accessoires.
- Puissance maximale admissible de l'ampoule: 15 Watts.
- Confier le réglage de la tension de la courroie d'entraînement au mécanicien.

Veiligheidsvoorschrift

- voor huishoudnaaimachines
volgens DIN 57 700/28 IEC 335/28
- Men dient steeds voldoende voorzichtigheid in acht te nemen, vooral ten aanzien van de op-en neergaande naald en de werkwijze van het naalmechanisme regelmatig in het oog te houden.
 - Bij het verlaten van de machine, tijdens het schoonmaken bij het verwisselen van mechanische delen of accessoires, dient de stroomtoevoer te worden uitgeschakeld door de stekker uit het stopcontact te nemen.
 - Er mogen uitsluitend naaimachine-lampjes van maximaal 15 Watt voor deze machine worden gebruikt.
 - De spanning van de aandrijfriem mag alleen door de Pfaff handelaar worden ingesteld.

P



Stichmuster-Einstellrad

Jedem Stichmuster ist ein Buchstabe zugeordnet. Bei dem Modell 895 gehören z. T. 2 Stichmuster zu einem Buchstaben.

Das Stichmuster auf der Tabelle 16 auswählen. Mit dem Einstellrad 21 den entsprechenden Buchstaben unter die Einstellmarkierung P drehen. Zum Nähen der Stretchstiche den Stichlängen-Einsteller bis zum Anschlag auf das Symbol stellen.

Stichmusterabelle mit Erläuterungen siehe Seite 18/19.

Stitch pattern thumb wheel

A certain letter is assigned to each stitch pattern. On machine model 895 two stitch patterns sometimes were assigned the same letter.

Select stitch form table 16. By means of thumb wheel 21 set the corresponding letter under setting marking P. For sewing elastic stitches turn the stitch length key to the red symbol as far as it will go.

For table of stitches with explanations, please refer to pages 18/19.

Disque sélecteur de motif

Les motifs sont marqués par des lettres. Sur le modèle 895 quelquefois deux motifs sont marqués par la même lettre. Choisir le motif sur le tableau 16. Régler la lettre correspondante à l'aide du disque de réglage 21 sous le repère P. Pour la couture des points élastiques, régler le réglage-point jusqu'à la butée sur le symbole rouge. Sur les pages 18/19 vous trouverez le tableau des motifs avec les explications nécessaires.

Steken-instelwiel

Aan ieder steekmotief is een letter toegevoegd. Bij model 895 behoren soms 2 steken bij een letter.

De gewenste steek opzoeken op steekentabel 16, met instelwiel 21, de korresponderende letter onder markering P draaien.

Voor het stikken van stretchsteken de steeklengte-steller tot het stuitpunt van het stretchsymbool draaien. Stekentabel met toelichting, zie pag 18/19.










Symbol Symbol Symbol	Buchst. Letter Lettre	Stichmuster-Tabelle	Stitch pattern table
		Stich	Stitch
varimatic 894			
	ABC	Knopflochsymbole	Buttonhole symbols
	D	Geradstich Stichelager rechts	Straight stitch, right needle position
	E	Geradstich Stichelage Mitte	Straight stitch, centre needle position
	F	Zickzack	Zigzag
	G	genähter Zickzack	Sewn zigzag
	H	Festonstich	Scalloping stitch
	I	Elastischer Blindstich breit	Elastic blindstitch, wide
varimatic 895			
	ABC	Knopflochsymbole	Buttonhole symbols
	D	Geradstich Stichelager rechts	Straight stitch, right needle position
	E	Geradstich Stichelage Mitte	Straight stitch, centre needle position
	F	Zickzack	Zigzag
	G	genähter Zickzack	Sewn zigzag
	H	Festonstich	Scalloping stitch
	I	Elastischer Blindstich breit	Elastic blindstitch, wide
	D	Dreifacher Geradstich rechte Stichelage	Triple straight stitch, right needle position
	E	Dreifacher Geradstich Stichelage Mitte	Triple straight stitch, centre needle position
	F	Dreifacher Zickzack Breite einstellbar	Triple zigzag stitch, width adjustable
	G	Wabensstich	Honeycomb stitch
	H	Kantenstich	Edge finishing stitch
	I	Dekorstich	Ornamental stitch

Tableau des motifs	Stekentabel	Stichlänge Stitch length Longueur du point Steeklänge
Point	Steek	
symbole boutonnière	Knoopsgatensymbol	
point droit; déport à droite	Rechte steek, naaldstand rechts	0.5-6
point droit; déport au milieu	Rechte steek, naaldstand midden	0.5-6
point zigzag	Zigzag	0.5-6
point zigzag piqué	Gestikte zigzag	0.5-4
point d'anse	Festonsteek	1-5
point invisible élastique large	Rekbare blindsteek, breed	1-4
triple couture point droit déport du point droit	Drie-dubbele-rechte steek naalstand rechts	
triple couture point droit déport du point milieu	Drie-dubbele-rechte steek naalstand midden	
triple point zigzag largeur variable	Drie-dubbele zigzagsteek, instelbare breedte	
point nid d'abeille	Wafelsteek	
point de bordure	Randsteek	
point de Florence	Dekorative steek	



Nadel auswechseln
 (System 130/705 H): ● **Hauptschalter ausschalten.** Schraube P lösen. Nadel herausnehmen. Neue Nadel (flache Kolbensseite nach hinten) ganz nach oben schieben. Schraube festziehen.
Changing the needle
 (System 130/705 H): ● **Switch off master switch.** Loosen screw P. Take out the needle. Push the needle (with its flat side facing towards the back) up as far as it will go. Tighten the screw.
Remplacement de l'aiguille
 (système 130/705 H): ● **Mettre la machine hors circuit à l'interrupteur général.** Desserrer la vis P et retirer l'aiguille. Engager l'aiguille neuve (le méplat du talon vers l'arrière) jusqu'à la butée et serrer la vis.
Naald wisselen: ● **De stroom uitschakelen met de hoofdschakelaar.** Schroef P losdraaien. Naald eruit halen. Nieuwe naald (130/705 H) met de platte kant naar de achterzijde, zo hoog mogelijk in de houder schuiven. Schroef P vastdraaien.




Transporteur versenken
 Klappe 18 öffnen.
 Versenkschieber nach R schieben = versenkt, nach Q schieben = zum Nähen.

Dropping the feed dog
 Open free arm cover 18. Push the drop-feed control toward R (feed dog dropped) or toward Q (sewing position).

Abaissement de la griffe
 Ouvrir le cache 18 et déplacer le curseur abaisse-griffe dans le sens R = griffe escamotée; le déplacer vers Q pour la couture.

Stoftransport uitschakelen:
 Klep 18 openen. Grendel in richting R schuiven = ufigeschakeld.
 Richting Q schuiven = weer in werking.




Nährfuß auswechseln
 ● **Hauptschalter ausschalten.** Roten Knopf P drücken. Der Fuß rastet aus.

Changing the sewing foot
 ● **Switch off master switch.** To release the sewing foot, push red button P.

Changement de la semelle du pied
 ● **Mettre la machine hors circuit à l'interrupteur général.** Enfoncer le bouton rouge P; la semelle est libérée.


Naivoet wisselen: ● **De stroom uitschakelen met hoofdschakelaar.** Druk op rode knop P. De naivoet is los.



Nährfuß anbringen
 Stoffrückerhebel senken und den Fuß dabei so schieben, daß der Steg Q in die Nuten R einrastet.

Attaching the sewing foot
 Lower the presser bar lifter and at the same time reposition the sewing foot so that stud Q fits in slots R.

Mise en place de la semelle
 Abaisser le levier du pied presseur et déplacer la semelle de manière que l'étrier Q s'emboîte dans les rainures R.
Naivoet inklemmen: Stofandrucker langzaam laten zakken. Het voetje zo onder klem R leggen dat asje Q precies in klem R klikt.






S und T sind zum Lineal befestigen.
 U ist die Nährfußhalterschraube.

Hole T and screw S are used for attaching an edge guide, while screw U holds the sewing foot.

S et T servent à fixer l'étrier guidebord.
 La vis U fixe le support de semelle.

Linealklem: Lineaal in gat T steken en met schroef S vastzetten. U is de naivoehouder schroef.





Nähfüße (Normalzubehör)

1 Normalnähtfuß	4 Reißverschlussfuß
2 Klarsichtfuß	5 Knopflochfuß
3 Blindstichfuß	6 Lineal
	7 Filzscheibe

Sewing feet (standard accessories)

1 Plain sewing foot	4 Zipper foot
2 Clear-view foot	5 Buttonhole foot
3 Blindstitch foot	6 Edge guide
	7 Felt washer

Pieds presseurs (accessoires standard)

1 Semelle normale	4 Semelle pour poser la fermeture à glissière
2 Semelle transparente	5 Semelle à boutonnières
3 Semelle à point invisible	6 Guide-bord
	7 Rondelle de feutre

Naaivoeten (standaard accessoires)



1 Normaal naaivoetje	4 Treksluitingvoet
2 Borduurvoet	5 Knoopsgatenvoet
3 Blindzoomvoet	6 Lineaal
	7 Vilttring

Zubehörfach
Den Deckel der Verwandlerungsnähfläche 8 öffnen. Darunter ist Platz für Nähzubehör.

Accessory box
Open the cover of detachable work support 8. Under this lid there is room for your sewing accessories.

Boîte de rangement
Ouvrir le couvercle 8. Cette boîte offre assez de place pour ranger les accessoires.

Accessoiresbakje:
De deksel van de werkbox 8 openen. Daaronder is plaats voor accessoires.



Geradstichnähen
Stichmuster-Einstellrad 21 auf E oder D stellen.
Die gewünschte Stichlänge auf dem Stichlängen-Einsteller 7 an die Einstellmarkierung P drehen.

Sewing straight stitches
Set stitch pattern thumb wheel 21 at E or D.
Align the required stitch length on stitch length wheel 7 with setting mark P.

Couture au point droit
Régler le sélecteur de points 21 sur E ou bien D.
Ensuite, régler la longueur du point désirée au règle-point 7, face au repère P.


Rechte steek stikken:
Steken-instelwiel 21 op E of D instellen. De gewenste steeklengte met de steeklengtwiel 7 naast markering P draaien.

Zickzacknähen
Das Stichmuster-Einstellrad 21 auf F stellen. Der Bereich F ist in Rasten eingeteilt für die verschiedenen Zickzackbreiten.
Stichlänge nach Wunsch einstellen.

Zigzag sewing
Set stitch pattern thumb wheel 21 at F. Section F is divided into segments, each representing a certain zigzag width. Set stitch length as required.


Couture au point zigzag
Régler le sélecteur de points 21 sur F. La plage F comprend des crans pour différentes largeurs du point zigzag. Régler la longueur du point souhaitée.

Zigzagsteek instellen:
Het steken-instelwiel 21 op F draaien. Zone F is ingedeeld in verschillende zigzagbreedtes. De steeklengte naar wens instellen.




Abstepparbeiten
Nähfuß: Normal-Nähfuß oder Klarsicht-
 fuß und Führungslineal
Stich: E
 Das Führungslineal P kann bei fast allen
 Nähfüßen zum Einsatz kommen.

Befestigung des Lineals
 Lineal P durch die Bohrung Q schieben
 und mit der Schraube R festdrehen. Je
 nach Verwendungszweck läßt sich das
 Lineal auf den gewünschten Abstand
 einstellen. Parallel verlaufende Stepp-
 linien oder Abstepparbeiten an Kanten
 näht man mühelos mit dem Führungsli-
 neal. Dabei läuft die Stoffkante
 (Abb. S), oder bei parallel verlaufenden
 Stepplinien die zuvor genähte Stepplinie
 am Führungslineal entlang (Abb. T). Der
 Nahtverlauf wird immer ordentlich und
 korrekt aussehen.




Topstitching
Sewing foot: Plain sewing foot or
 clear-view foot and edge
 guide
Stich: E
 Edge guide P can be used with nearly
 all sewing feet.

Fitting the edge guide
 Push edge guide P through hole Q and
 secure it in position with screw R. The
 guide can be adjusted to the desired
 stitching margin for various applica-
 tions. With the edge guide attached, it
 is easy to sew parallel lines of stitches
 or to stitch parallel to the edge. The
 guide either follows an edge (Fig. S) or
 when making parallel lines of stitches
 runs along the preceding line of stitches
 (Fig. T), so the seam looks neat and
 accurate.




Surpiquage
Pied presseur: pied presseur normal ou
 pied à semelle en plexi-
 glas et guide-droit
Point: E
 Le guide-droit P convient à presque tous
 les pieds presseurs.

Fixation du guide-droit
 Glisser le guide P par le trou Q et serrer
 la vis R. Suivant l'application, régler le
 guide sur l'écartement désiré. Le guide-
 droit facilite considérablement les surpi-
 qués parallèles et le surpiquage des
 bords. Ce faisant, le bord du tissu
 (fig. S) ou bien la piqure précédente suit
 le guide-droit (fig. T). La couture sera
 toujours nette et régulière.




Watteren
Naaivoetje: Normale-naaivoet of
 borduurvoet en lineaal.
Steek: E
 De lineaal P kan bij nagenoeg alle naai-
 voeties worden gebruikt.

Bevestigen van de lineaal
 De lineaal P door gaatje Q schuiven en
 met schroef R vastdraaien. De lineaal
 kan op iedere gewenste breedte
 afgesteld worden.
 Parallel lopende stiksels of sierstiksels
 langs kragen, zomen e.d. kan men
 moeiteloos maken met behulp van de
 lineaal.
 Tijdens het doorstikken van kragen,
 zomen e.d. loopt de lineaal-op de
 gewenste afstand-langs de stofkant.
 Afb S.
 Bij watterewerk loopt de lineaal steeds
 over het voorgaande stiksels, afb. T. Op
 deze manier komen de stiksels korrekt
 in de stof te liggen.




Elastischer Blindstich
 Nähfuß: Blindstichfuß
 Spannung: Oberfaden etwas leichter
 Faden: Nähfaden
 Stich: 1
 Stichlänge: 3-4
 Nadel: Stärke 70 oder 80

So wird der Einstich der Nadel reguliert
 Den vorbereiteten Saum unter den Blindstichfuß legen. Der Stoffbruch des Oberstoffes läuft dabei am Anschlag Q des Blindstichfußes entlang.
 Mit der Stellschraube P den Anschlag Q soweit nach links drehen, daß die Nadel beim linken Einstich in den Oberstoff nur einen Faden erfährt (Abb. R u. S). Nähen Sie zunächst eine Probenahrt auf einem Stoffrest.



Elastic blindstitch
 Sewing foot: Blindstitch foot
 Tension: Needle thread tension a little slack.
 Thread: Plain sewing thread
 Stitch: 1
 Stitch length: 3-4
 Needle: Size 70 or 80

Regulating the needle penetration
 Place the prepared hem under the blindstitch foot. The crease line of the outer fabric runs along edge guide Q of the blindstitch sewing foot.
 Turn screw P to adjust edge guide Q so far to the left that the needle picks up only one thread of the outer fabric when penetrating on the left side (Figs. R and S).
 First make a sewing test on a piece of waste material.




Point invisible élastique
 Pied presseur: Pied à points invisibles
 Tension: Fil d'aiguille moins tendu
 Fil: Fil à coudre
 Point: 1
 Longueur de point: 3 à 4
 Aiguille: Grosseur 70 ou 80

Réglage de la jettée du point
 Poser l'ourlet préparé sous le pied à points invisibles. La cassure du tissu extérieur longe la butée Q du pied à points invisibles.
 A l'aide de la vis de réglage P, déplacer la butée Q vers la gauche de sorte que l'aiguille, au point gauche, ne saisisse qu'un fil du tissu extérieur (fig. R et S).
 Réaliser tout d'abord une couture d'essai sur une chute de tissu.

Elastische blindzoom:
 Naaivoet: blindzoomvoet
 Spanning: bovenspanning iets losser
 Garen: normaal naaigaren
 Steek: 1
 Steeklengte: 3-4
 Naald: dikte 70 of 80

Zo wordt de insteek van de naald geregeld
 De ingereggen zoom, volgens voorbeeld S onder de blindzoomvoet leggen. De vouw in de bovenstof moet daarbij langs geleidingsplaatje Q van de voet liggen. Met stelschroef P plaatje Q zover naar links draaien, dat de naald bij de brede zigzagsteek, links, precies een draad in de vouw van de bovenstof steekt. (afb. R en S).
 Maak eerst een proefnaad op een restje stof



Safety rules
valid for the united Kingdom only

The wires in this mains lead are coloured according to the following code:

Blue: Neutral


Brown: Live

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the colour coding of the terminals in your plug, proceed as follows: the wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.

The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.


Please note

When a 13-ampere plug is used a 3-ampere fuse has to be fitted.



Knopfloch einstellen

Oberfadenspannung in den Knopflochbereich bei 3 stellen. Knopflochfuß anbringen. Stichdichte im Knopflochbereich P einstellen. Einlaufaden wie folgt im Nähfuß einlegen: Faden über die hintere Nocke legen, straffen und in der vorderen Nocke Q ein-klemmen. Beim Nähen läuft der Pfad R an der Skala S entlang. Dadurch kann die Knopflochlänge bestimmt werden. Zum Knopflochnähen feines Nähgarn verwenden. Nadel: Stärke 70 bis 80.



Buttonhole setting


Set the needle thread tension at range 3 for buttonhole sewing. Attach the buttonhole foot. Set the stitch density at range P. Insert a gimp thread in the sewing foot as shown in the illustration: Place the thread over the back ridge, and pull it taut so that it is held in tab Q at the front. During sewing, arrow R runs along scale S. This is how the buttonhole length is determined. For sewing buttonholes use light sewing thread. Needle sizes: 70-80.

Réglage de la boutonnière

Régler la tension du fil d'aiguille dans la zone boutonnières sur 3. Fixer la semelle boutonnière. Régler la densité des points dans la zone boutonnière P. Introduire le fil de passe dans la semelle comme suit: Coucher le fil sur le crochet arrière et le pincer dans le pince-fil Q. Pendant la couture, la flèche R indique le long de l'échelle graduée S. Ainsi, il est possible de déterminer la longueur de la boutonnière. Utiliser du fil à coudre fin. Aiguille: Grosseur 70 à 80.

Knoopsgat instellen:


Bovendraadspanning in de knoopsgatenzone 3 draaien. Knoopsgatenvoet aanzetten. Steekdichtheid in knoopsgatenzone P instellen. De vuidraad alsvoigt aanbrengen: Draad over het achterste nokje leggen, strak aantrekken en in het voorste nokje Q vastklemmen. Bij het naaien loop pijl R langs schaal S. Hierdoor kan de lengte van het knoopsgat geregeld worden. Voor knoopsgaten dun naaitgaren gebruiken. Naald: dikte 70-80



Knopflochnähen
Stichmustertrad auf A stellen. Schiene bis kurz vor den Anschlag nach vorne ziehen.

1. Erste Raupe in der gewünschten Länge nähen.
2. Stichmustertrad 21 auf B stellen und 4-6 Riegelstiche nähen. Nadel hochstellen.
3. Stichmustertrad 21 auf C stellen und die zweite Raupe so lang wie die erste nähen. Nadel hochstellen.
4. Stichmustertrad 21 auf B stellen und 4-6 Riegelstiche nähen. Nadel hochstellen.
5. Stichmustertrad 21 auf D stellen und einige Vernähstiche nähen. Den Stoff herausnehmen. Einlauf-faden anziehen und abschneiden.
6. Knopfloch mit Pfeiltrenner aufschneiden.


Es empfiehlt sich, vor dem Nähen der Knopflöcher ein Probeknopfloch zu nähen.



Sewing buttonholes
Set stitch pattern thumb wheel at A. Pull the bottom of the buttonhole foot forward nearly to the end of its movement.

1. Sew first buttonhole seam in the length required.
2. Set stitch pattern thumb wheel 21 at B and sew four to six tacking stitches. Raise the needle.
3. Set stitch pattern thumb wheel 21 at C and sew the second buttonhole seam as long as the first. Raise the needle.
4. Set stitch pattern thumb wheel 21 at B and sew four to six tacking stitches. Raise the needle.
5. Set stitch pattern thumb wheel 21 at D and sew a few securing stitches. Remove the fabric, pull the filler cord taut and trim.
6. Cut open buttonhole with special knife


Before sewing buttonholes in the garment it is recommended to sew a buttonhole as a test.



Exécution de boutonnières
Régler le sélecteur de motifs sur A. Tirer la semelle mobile vers l'avant jusque peu avant la butée.

1. Exécuter la première lèvres à la longueur désirée.
2. Régler le sélecteur de motifs 21 sur B et coudre 4 à 6 points d'arrêt. Arrêter l'aiguille en haut.
3. Régler le sélecteur de motifs 21 sur C et coudre la deuxième lèvres aussi longue que la première. Arrêter l'aiguille en haut.
4. Régler le sélecteur de motifs 21 sur B et coudre 4 à 6 points d'arrêt. Arrêter l'aiguille en haut.
5. Régler le sélecteur de motifs 21 sur D et coudre quelques points de nouage. Enlever la matière. Tenir le fil de passe légèrement tendu et le couper.
6. Ouvrir la boutonnière au Décourt-Vit.

Nous recommandons d'exécuter une boutonnière à titre d'essai avant de commencer à coudre les boutonnières.




Zeichnungen sind ohne Nähfuß. Drawings do not show sewing foot. Les illustrations ne montrent pas la semelle du pied presseur. Voor een beter overzicht is de knoopsgatenvoet op de afb. weggelaten.

Knoopsgaten maken:
Steken instelwiel op A draaien. De sliede van de voet eerst geheel naar u toe schuiven.

- 1 het eerste rijtje tot de gewenste lengte naaien. Naald omhoog brengen.
- 2 instelwiel 21 op B instellen en 4-6 trenssteken maken. Naald omhoog brengen.
- 3 instelwiel 21 op C draaien en het tweede rijtje net zolang naaien als het eerste. Naald omhoog brengen.
- 4 instelwiel 21 op B draaien. 4-6 trenssteken maken. Naald omhoog brengen.
- 5 instelwiel 21 op D draaien en enige afrechtsteken maken.
- 6 Het werkstuk wegnemen. Vuldraad aantrekken en afknippen.
- 6 Het knoopsgat met het tornmesje opensnijden.

Maaik eerst een knoopsgaatje op een proeflapije om de steekdichtheid te bepalen.




1

Knopf annähen
ohne Nähfuß oder mit
Klarsichtfuß

Stich:
D
Transporteur: versenken
Faden: feines Nähgarn

Knopf auf die zuvor markierte Stelle legen und unter den Nähfußhalter senken. Nähfußhalter senken. rechte Knopfbohrung stechen lassen. Nadel hochstellen. Stichmusterad 21 auf F stellen. Nun die Zickzackbreite so wählen, daß die Nadel, beim Drehen des Handrades, in die linke Bohrung sticht. 6-8 Überstiche Nähen. Stichmusterad auf D stellen und einige Vernähstiche nähen (1).

Knopf mit Stiel für große Knöpfe in schweren Stoffen.
Nadel in rechte Bohrung stechen lassen. Ein Streichholz auf die Knopfmittle legen. Nähfuß senken (2). Einige Überstiche nähen und ca. 15 cm Faden stehen lassen. Ober- und Unterfaden durchfädeln (3). Stiel umwickeln (4) und Fäden verknoten.



2

Sewing on buttons
Sewing foot: Without sewing foot or
with
clear-view foot

Stich:
D
Feed: Dropped
Thread: Fine sewing thread

Place the button in the location marked beforehand and push it under the sewing foot holder. Lower the sewing foot holder into the button. Lower the needle into the right hole of the button. Raise the needle. Set stitch pattern thumb wheel 21 at F. Now select a zigzag width that allows the needle to enter the left hole of the button when the hand wheel is turned. Sew six to eight zigzag stitches. Set stitch pattern thumb wheel at D and sew a number of securing stitches (1).

Sewing on buttons with stems (for large buttons in heavy materials).
Lower the needle into the right hole. Place a match on the middle of the button. Lower the sewing foot (2). Sew a number of zigzag stitches and leave a thread end of about 6 inches. Pull the needle and bobbin threads through (3). Wrap the stem (4) and tie off the threads.




3

Pose de boutons
Pied presseur: sans pied presseur ou
pied à semelle
transparente

Point:
D
Griffe: escamotée
Fil: Fil à coudre fin

Poser le bouton à l'emplacement marqué auparavant et sous le support du pied presseur. Descendre le support du pied presseur et faire piquer l'aiguille dans le trou droit du bouton. Arrêter l'aiguille en position haute. Régler le sélecteur de motifs 21 sur F. Choisir la largeur du point zigzag de façon que l'aiguille, en tournant le volant, pique dans le trou gauche. Régler le sélecteur de points zigzag. Régler le sélecteur de motifs sur D et coudre quelques points (1).

Boutons à tige
Grands boutons sur tissus lourds.
Faire piquer l'aiguille dans le trou droit du bouton. Poser une allumette sur le milieu du bouton. Descendre le pied presseur (2) et coudre quelques points zigzag et laisser dépasser env. 15 cm de fil. Passer les fils sur le tissu (3) et les enrouler sur les fils lâches sous le bouton pour former la tige (4). Nouer les fils.




4

Knopen aanzetten
Naaivoet: Borduurvoet, of naaivoet-
houder zonder voet

Steek:
D
Transporteur: uitschakelen
Garen: dun naaigaren

Breng merktekentjes aan op het werkstuk. Leg de knoop op de juiste plaats. Nu voorzichtig, knoop met stof onder de voethouder leggen. Naaivoethouder omlaag. De naald in het rechter gaatje van de knoop laten steken, een steek naaien; naald omhoog; instelwiel 21 op F instellen en de juiste zigzagbreedte kiezen, zodat de naald in het linker gaatje van de knoop steekt. Dit voorzichtig proberen door het handwiel naar u toe te draaien. Dan 6-8 zigzagsteken naaien, het instelwiel 21 op D instellen en enige afrechtsteken naaien (1).

Knoop op steeltje
Grote knopen op dikke stoffen kunnen op een steeltje worden aangezet. De naald in het rechtergaatje van de knoop plaatsen. Een lucifer in het midden op de knoop leggen. Naaivoethouder laten zakken (2). Enige zigzagsteken stikken, de stof onder de voet houder weghalen en de draadjes op ca 15 cm afknippen. Boven- en onderdraad doorsteken (3); om het steeltje wikkelen en verknoepen (4).




Reißverschluss einnähen
 Nähfuß: Reißverschlussfuß
 Stichlänge: 2-3
 Stich: E
 Faden: Nähgarn

So wird der Reißverschlussfuß eingeraset

Fuß mit dem hinteren Steg in die hintere Nute S einhängen und die Sohle nach oben drücken, bis der vordere Steg T einrastet. Der Fuß kann in die Positionen rechts (Abb. P), links oder Mitte geschoben werden.

Beidseitig verdeckt eingnähter Reißverschluss

Reißverschluss einheften. Den Nähfuß nach links bis zum Anschlag schieben. Geöffneten Reißverschluss so unter den Fuß legen, daß die Zähne am rechten Führungssteg entlang laufen (Abb. Q). Reißverschluss bis ca. zur Hälfte in der gewünschten Breite absteppen. Nadel im Stoff stehen lassen, Nähfuß anheben und Reißverschluss schließen (Abb. R). Nähfuß senken, die Naht bis zum Reißverschlussende weiternähen und die Querrnaht steppen. Die zweite Reißverschlussseite parallel im gleichen Abstand nähen. Kurz vor Nahtende Nadel im Stoff stehen lassen. Nähfuß anheben und den Reißverschluss öffnen (Abb. U). Nähfuß senken, Naht zu Ende nähen.




Sewing in zippers
 Sewing foot: Zipper foot
 Stitch length: 2 to 3
 Stitch: E
 Thread: Sewing thread

Engaging the zipper foot

Insert the foot with the back pin in back groove S and push the shoe of the foot upwards, until the front pin T snaps in. The zipper foot can be pushed to the positions: right (Fig. P), left or centre.

Completely concealed zip closure

Baste in zip by hand first. Push the zipper foot to the left as far as it will go. Place the open zip under the foot so that its teeth run along the right guiding edge on the sole of the foot (Fig. Q). Sew about half the length of the zip at the required width. Leave the needle down in the material, raise the zipper foot and close the zip (Fig. R). Lower the zipper foot again, continue the seam and then sew across the end. Sew the other side of the zip at the same margin. Shortly before the end of the material, raise the zipper foot and open the zip (Fig. U). Lower the zipper foot again and sew to the end.



Insertion de fermetures à glissière
 Pied presseur: Pied à fermeture à glissière
 Longueur: 2 à 3 mm
 de point: E
 Point: E
 Fil: Fil à coudre

Mise en place du pied à fermeture à glissière

Accrocher le pied avec sa tige arrière dans la rainure arrière S et faire remonter la semelle jusqu'à ce que la tige avant T s'accroche à son tour. Le pied presseur peut être glissé à droite, à gauche (fig. P) ou au milieu.

Insertion d'une fermeture à glissière couverte

Bâtit tour d'abord la fermeture à glissière.

Faire glisser le pied presseur vers la gauche jusqu'à la butée; poser la fermeture à glissière ouverte sous le pied presseur de sorte que les dents longent la barrette droite (fig. Q). Surpiquer la fermeture à glissière jusqu'au milieu environ à la distance voulue. L'aiguille restant dans l'ouvrage, remonter le pied presseur et fermer la fermeture à glissière (fig. R). Rabattisser le pied presseur, continuer à coudre jusqu'à l'extrémité de la fermeture à glissière et faire la couture transversale. Coudre parallèlement la deuxième bande de la fermeture à glissière à distance égale. Peu avant la fin de la couture, laisser l'aiguille dans le tissu, remonter le pied presseur et ouvrir la fermeture à glissière (fig. U). Rabattisser le pied presseur et terminer la couture.


Treksluiting inzetten
 Naalvoet: ritsvoet
 Staaklengte: 2-3
 Steek: E
 Garen: normaal garen







Zo wordt de ritsvoet aangezet

Het achterasje van de ritsvoet in uitholling S hangen en de zool naar boven drukken tot het voorste asje in uitholling T klikt. Deze voet kan voor ledere bewerking in de goede positie geschoven worden, naar links, rechts (afb. P) of het midden.

Treksluiting inzetten: onzichtbare sluiting

De treksluiting inrijgen en open ritsen. De voet zover mogelijk naar links schuiven tot de naald boven de rechtse opening van de voet staat. De treksluiting zo onder de voet leggen dat de tandjes in de rechter geleiding van de voet lopen (afb. Q). De sluiting tot de helft instikken; naald in de stof; naalvoet omhoog; de sluiting dichtritsen (afb. R). Naalvoet omlaag; de sluiting tot het eindpunt instikken en het dwarsnaadje naaien. Het tweede stiksel op dezelfde afstand stikken. Op de helft van het stiksel de naald in de stof; voet omhoog; treksluiting openen (afb. U); naalvoet omlaag; het stiksel atrnaken.





Nahtreißverschluss

Maschinen-Einstellung siehe Seite 34. So wird der Reißverschluss vorbereitet und angelegt:

Die Schlitzkanten bügeln. Linke Nahtbreite nach außen drehen (Abb. P). Linke geöffnete Reißverschlussseite, wie Abb. Q zeigt, aufliegen. Die Reißverschlusszähne stehen etwas über die gebügelte Kante. Die Steppnaht verläuft in der Mitte schieben, so daß die Nadel in die mittlere Einstichöffnung einsticht. Die Reißverschlusszähne laufen in der linken Führungsrille im Fuß ein (Abb. R). Zu Beginn der Naht die Zähne zum Einführen in die Führungsrille etwas aufrichten. Naht bis zum Ende nähen und vernähen. Reißverschluss schließen. Zweite Reißverschlussseite am Nahtfang feststecken (Abb. S) und Reißverschluss öffnen. Die rechte Nahtbreite mit dem Reißverschlussband nach außen drehen, zuvor die Stecknadel entfernen und, wie Abb. T zeigt, das Reißverschlussband auf der Naht feststecken. Die Reißverschlusszähne laufen nun in der rechten Führungsrille im Fuß ein (Abb. U). Reißverschluss fertig einnähen. Das Reißverschlussband fußbreit auf die Naht steppen. Die Reißverschlusszähne laufen außen am Führungsstege entlang (Abb. V).

Seam-like zipper closure

For machine setting see page 34. How the zipper is prepared and inserted:

Press the edges of the placket. Fold out the left seam allowance (Fig. P). Place the left side of the open zip in position so that its teeth protrude a little beyond the pressed edge (Fig. Q). The seam is sewn along this edge. Move the zipper foot to the middle so that the needle stitches into the middle opening. The zip teeth run into the left guiding groove in the foot (Fig. R). At the beginning of the seam lift up the teeth a little to feed them into the guiding groove. Sew the seam to the end and secure it. Close zip. Pin other side of zip to material at beginning of seam (Fig. S). Open zip. Remove the pin, turn out the right seam allowance with the zip tape, and pin the latter to the fabric, as shown in Fig. T. The zip teeth now run into the right guiding groove in the foot (Fig. U). Finish sewing the zip. Now sew down the zip letting the zip teeth run along the guiding edge of the foot (Fig. V).

Fermeture à glissière invisible

Réglage de la machine voir page 35. Voici comment il faudra procéder pour insérer la fermeture à glissière:

Repasser les bords de la tente. Replier le relaiage gauche du tissu vers l'extérieur (fig. P). Ouvrir la fermeture à glissière et mettre la bande gauche en place, selon figure Q, les dents dépassant quelque peu le bord repassé. La pique se trouve dans la cassure. Aligner le pied presseur au milieu de sorte que l'aiguille pique exactement dans le trou d'aiguille médian. Les dents de la fermeture s'engagent dans la rainure gauche du pied (fig. R). Au début de la couture, afin d'introduire les dents dans la rainure, les dresser quelque peu. Terminer la couture et coudre quelques points de fixation. Fermer la fermeture. Épingler la deuxième partie de la fermeture au début de la couture (fig. S) et ouvrir la fermeture. Replier le relaiage droit du tissu avec la bande de la fermeture vers l'extérieur, mais enlever d'abord les épingles et comme le montre la figure T, épingler la bande de la fermeture sur le relaiage de couture. Les dents de la fermeture s'engagent dans la rainure droite du pied (fig. U). Terminer l'insertion de la fermeture. Surpiquer la bande à une distance correspondant à la largeur du pied presseur. Les dents de la fermeture à glissière longent la barrette à l'extérieur (fig. V).


Naadsluiting (tandjes zichtbaar)

Machine instelling zie blz 35.


De treksluiting en de stof als volgt gereedmaken. Strijk de naden scherp om. De linkervouw openvouwen (afb. P). Leg de linkerzijde van de sluiting nu zo op de strijkvouw (afb. Q) dat de tandjes er precies oversteken. De steken worden precies in de vouw gestift.

Schuij de voet in het midden, zodat de naald precies in het middelste steekgat komt. Dan liggen de tandjes van de sluiting ook precies onder de linker tunnel van de voet (afb. R). Aan het begin van de naad de tandjes iets omhoog houden. Dan de naad geheel doornäien en goed afhechten. Sluiting dichtritsen. De andere stofkant opleggen en spelden (afb. S). Sluiting openritsen. Stofkant weer openvouwen en opnieuw afspelden (afb. T). Tijdens het naaien lopen nu de tandjes van de sluiting door de rechter tunnel van het voetje (afb. U).


De sluiting is nu ingezet. Nu de stof draaien en op voetbreedte (afb. V) het treksluitingband eenmaal vastnaaien.



Hosenreißverschluss (Damen)
 Maschinen-Einstellung siehe Seite 34.
 Den Reißverschlussfuß nach links bis zum Anschlag schieben.
 Die Schlitzkanten bügeln. Den geschlossenen Reißverschluss so unter den rechten gebügeltten Schlitzrand herfen, daß die Reißverschlüßzähne noch sichtbar sind. Vorbereitete Untertreitsleiste S anstecken und beim Aufsteppen mitfassen. Die Reißverschlüßzähne laufen am rechten Führungsstege entlang (Abb. P). Kurz vor Nähtende Nadel im Stoff stehen lassen, Nähfuß anheben, Reißverschlüß öffnen. Nähfuß senken und die Naht fertig nähen. Den Reißverschlüß schließen.
 Übertretenden Schlitzrand nach Nahtverlauf zustecken. Linke Reißverschlüßseite einheften (Abb. Q).
 Reißverschlüß öffnen. Das Führungslineal anbringen und auf die Absteppbreite so ausrichten, daß das Führungslineal an der Kante des Stoffes entlangläuft (Abb. R). Kurz vor Nähtende Nadel im Stoff stehen lassen, Nähfuß anheben, Reißverschlüß schließen, Nähfuß senken und die Naht fertig nähen. Das Ende der Reißverschlüßnaht durch einen Riegel sichern.




Zippers in ladies' slacks
 For machine setting see page 34.
 Move the zipper foot to the left as far as it will go. Press the edges of the placket.
 Baste the closed zip to the right edge of the placket on the wrong side so that its teeth are still visible. Pin facing strip S to the underside and stitch it down at the same time as you sew the zip. The zip teeth run along the right guiding edge of the foot (Fig. P). Shortly before the end of the seam leave the needle down in the fabric, raise the zipper foot, open the zip, lower the zipper foot again and finish sewing the seam. Close the zip.
 Pin the overlapping edge along the intended seam line. Baste left zip edge (Fig. Q).
 Open zip. Attach the edge guide and position it for the desired seam margin so that it moves along the edge of the fabric (Fig. R). Shortly before the end of the seam leave the needle down in the fabric, raise the zipper foot and close the zip. Lower the zipper foot and finish sewing the seam. Secure the end of the zip seam with a bartack.




Fermeture à glissière pour pantalon dame
 Réglage de la machine voir page 35.
 Glisser le pied fermeture à glissière vers la gauche jusqu'à la butée.
 Repasser les bords de la fente. Bâter la fermeture à glissière fermée sous le bord droit de la fente de manière que les dents de la fermeture soient encore visibles. Epingler la sous-patte S et assembler le tout par une couture. Les dents de la fermeture à glissière longent la barrette droite, comme le montre la figure P. Peu avant la fin de la couture, laisser l'aiguille dans le tissu, relever le pied presseur, ouvrir la fermeture à glissière, rabaisser le pied presseur et terminer la couture. Fermer la fermeture à glissière.
 Epingler la sous-patte dépassante selon le tracé de la couture. Bâter la partie gauche de la fermeture à glissière (fig. Q).
 Ouvrir la fermeture à glissière. Mettre en place et aligner le guide-droit sur la largeur de la piqure de sorte que le guide-droit longe le bord du tissu (fig. R). Peu avant la fin de la couture, laisser l'aiguille dans le tissu, remonter le pied presseur et fermer la fermeture à glissière. Rabaisser le pied presseur et terminer la couture. A la fin de la couture, coudre un arrêt.

Treksluiting in damespantalon
 Machine instellen zie blz 35.
 Verschuif de zool van de treksluitingvoet geheel naar links.
 De instagen van het split scherp instrijken. De treksluiting (gesloten) zóver onder de rechterzijde van het split spelden, dat de tandjes nog zichtbaar zijn. Voorgeknipt tegenbaleg S inrijgen en bij het naaien meestikken. De tandjes van de sluiting liggen bij het instikken onder de rechter zijkant van de voet (afb. P). Laat vlak voor het einde van de naad de naald in de stof staan. Stofrukker omhoog zetten en de treksluiting openritsen. Voet omlaag en de naad tot het einde afnaaien. Dan de sluiting weer dicht trekken.
 De linkeroverslag volgens afb. Q ruim over de treksluiting spelden en inrijgen. Sluiting openritsen. Verstelbare lineaal op de voet aanbrengen en zover inregelen dat de afstikbreedte tussen het stiksel en de stofkant precies breed genoeg is (afb. R). Voet omlaag en de naad nauwkeurig doornaaien. Aan het eind de naad met een trems afhechten.




Stopfen mit Geradstich
 Vorbereiten der Maschine:
 Nähfuß: Stopffuß (Sonderzubehör)
 Stich: E
 Oberfaden-
 spannung: etwas leichter
 Faden: feines Stick- und
 Stopfgarn
 Nadel: Stärke 70
 Transporteur: versenkt
 Stopf-
 anschlag 20: nach hinten schieben
 Stoffrückenhebel senken

Stopffuß anbringen (Fig. P):
 Die Nadel hochstellen. Den Bügel U nach hinten drücken und festhalten. Den Stift des Fußes in die Bohrung S einführen und den Fuß bis zum Anschlag einsetzen, dabei legt sich die Führungsgabel W um die Stoffdrückstränge. Den Bügel U lossassen, wobei er sich auf die Haltschraube V legt. Die Schraube T festdrehen. Untertafeln nach oben holen. Beide Fäden bei Nähbeginn festhalten. Zuerst einige Stiche im Stoff nähen. Spannen sie die Fäden dicht nebeneinander und überstopfen Sie die schadhafte Stelle. Jeweils am Nähtende in runden Bogen stopfen (Fig. Q). Sobald die Stopfstelle gleichmäßig bedeckt ist, drehen Sie den Stoff um 90 Grad und stopfen über die zuvor gespannten Fäden, bis die Stopfstelle geschlossen ist (Fig. R). Die Stichlänge bestimmen Sie bei dieser Arbeit selbst, indem Sie das Nähgut hin- und herbewegen.




Darning with straight stitch
 Preparing the machine:
 Sewing foot: Darning foot (special accessory)
 Stitch type: E
 Needle position: Centre
 Tension: Ease needle thread
 Thread: Fine machine embroidery thread
 Needle: Size 70
 Feed: Dropped
 Darning stop 20: Push backwards, lower presser bar lifter.

Attaching the darning foot (Fig. P):
 Raise the needle. Push lever U towards the back and hold it there. Insert the pin of the foot in hole S and insert the foot so that it rests against its stop. When you do so, guide fork W fits around the presser bar. Release clamp U, which then moves down onto retaining screw V. Tighten screw T. Draw up the bobbin thread. Hold both threads until the machine has made a few stitches. First sew a few stitches in the unworn area of the fabric. Then stitch over the damaged spot from one side to the other in serpentine fashion, placing the lines of stitching close together (Fig. Q). When the damaged spot has been covered completely, turn the work through 90° and darn at right angles to the preceding row of stitches (see Fig. R). You determine the length of the darning stitches by the rate at which you move the fabric back and forth.




Repriseage au point droit
 Préparation de la machine:
 Pied presseur: Pied à repriiser (contre supplément)
 Point: E
 Tension du fil: moins forte
 d'aiguille: Fil fin à broder et à repriiser
 Fil: Grosseur 70
 Aiguille: abaissée
 Griffes: La glisser vers l'arrière
 Butée 20: Abaisser le levier presse-tissu

Fixation du pied à repriiser (fig. P):
 Placer l'aiguille au point haut de sa course. Basculer l'étrier U vers l'arrière et le maintenir. Introduire la goupille du pied dans le trou S et engager le pied à fond. Ce faisant, la fourche W entoure la barre du pied presseur. Lâcher l'étrier U; il se pose sur la vis V. Serrer la vis T. Remonter le fil de canette et maintenir les deux fils pendant les premiers points. Ancrer d'abord quelques points dans le tissu, puis tendre les fils d'un bord à l'autre du trou, en serpentif (fig. Q). Dès que le trou est régulièrement recouvert de fils couchés dans un sens, tourner l'ouvrage de 90° et recouvrir les fils uniformément de petits points (fig. R). Déterminer la longueur des points en déplaçant l'ouvrage plus ou moins vite.




Stoppen met de rechte steek
 Machine voorbereiden:
 Naalvoet: stopvoet (extra accessoire)
 Steek: E
 Bovenspanning: iets losser
 Garen: dun machiestopgaren
 Naald: dikte 70
 Transporteur: laten zakken
 Schuifje 20: naar achteren schuiven.
 Stoffaandrukker omhoog

Stopvoet bevestigen: Afb. P
 Naald omhoog zetten. Beugel U van u af duwen en vasthouden. De stift van de voet in gat S plaatsen en de voet inklemmen tot ze stuit, hierbij wordt geleidingsvork W om de stofaandrukslang gelegd. Beugel U lossaten, zodat ze over schroef V valt; schroef T vastdraaien.
 Haal de spoeldraad omhoog. Beide draden even vasthouden en enkele hechstaken maken. Ga vervolgens met dicht opeen liggende banen (afb. Q) over de te repareren plek, tot een hechte basis is bereikt. Draai de stof 90° graden en schuif nogmaals dicht opeen liggende steekbanen over het gat tot de stop gereed is (afb. R). De steeklengte moet u zelf -al schuivend- bepalen.
 Dunne stoffen in een stopring spannen.




Stoppen met Wolle
 Maschinen-Einstellung siehe Seite 40.
 Faden: Stopfaden, Wolle.

Führen Sie den Wollfaden durch den Stichlochausschnitt des Stopffußes und legen Sie ihn in die Fadenführung S (Fig. P).
 Der Faden liegt unter dem Stopffuß. Beginnen Sie oben links und spannen Sie die Wollfäden quer über die Stopfstelle mit mittelbreitem Zickzackstich (Fig. Q).
 Anschließend wird der Wollfaden abgeschnitten und die zuvor gespannten Wollfäden mit Zickzackstichen übernäht (Fig. R).
 Bitte beachten Sie, daß die Stichreihen nicht zu dicht nebeneinander liegen, da sonst die Stopfstelle zu hart wird. Die oben beschriebenen Arbeitsgänge werden auf der linken Seite genäht. Die Stopfstelle sieht dadurch von rechts schöner aus.



Darning with wool
 For machine setting see page 40.
 Sewing thread: Wool and darning thread.

Draw the wool thread through the needle hole of the darning foot and into thread guide S (Fig. P).
 Place the wool thread under the darning foot. Start at the top left and place the wool thread with medium-wide zigzag stitches back and forth across the damaged area (Fig. Q).
 Then cut the wool thread and sew over the rows of wool thread with zigzag stitches (Fig. R).
 Do not place the lines of stitching too close together as this would make the darn too hard.
 All darning work described above is carried out on the reverse side of the fabric, so that the darn looks neater on the face side.





Reprise à la laine
 Réglage de la machine voir page 40.
 Fil: fil à repriser, fil de laine.

Enfiler le fil de laine par le trou du pied à repriser et le coucher dans la rainure de guidage, sous le pied à repriser S (fig. P).
 Tourner l'ouvrage à l'envers. Commencer à fixer la laine à gauche et couvrir le trou d'un bord à l'autre, de points zigzag de largeur moyenne (fig. Q).
 Couper le fil de laine et le couvrir de points zigzag (fig. R).
 Veiller à ce que les rangées de points zigzag ne soient pas trop serrées; la reprise deviendrait trop dure et trop raide. En reprisant de l'envers, le raccourcissement est moins voyant.

Stoppen met wol
 Machine instellen, zie pag. 40.
 Garen: Stopgaren, wol


Streek de draad wol door het draadgleufje S van de stopvoet (afb. P).
 De draad ligt nu onder de voet. Start links boven het gat en span woldraden naar rechts en terug over het gat tot dit gehaël is bedekt (afb. Q).
 Dan de woldraad doorknippen; met een middelbrede zigzagstreek (instelwiel op a) de woldraden losjes hechten. Om de stop niet te hard te maken behoeven slechts enkele hechstiksels over de stop te worden gelegd (afb. R).
 Dit stopwerk bij voorkeur op de linker stofkant uitvoeren. Aan de rechterkant is de wolstop daardoor veel mooier.





Reinigen und Ölen
 ● *Netzstecker ziehen.*


Nadel hochstellen. Spulenkapsel herausnehmen und Nähfuß ausrasten. Die hintere Nocke P des Knopflochfußes in die Öffnung Q an der linken Kante der Stichplatte stecken. Den Fuß nach unten drücken, wobei sich die Stichplatte löst. Stichplatte herausnehmen. Mit dem Pinsel den Transporteur und den Greiferraum reinigen. Die Maschine nicht ölen. Nur ab und zu einen Tropfen Öl, wie die Zeichnung zeigt, in die Greiferrahne geben.



Cleaning and oiling

● *Pull out the mains plug.*


Raise the needle. Remove bobbin case and let sewing foot snap out. Insert the rear trip N of the buttonhole foot into the opening O on the left edge of the needle plate. Push the foot downwards, the needle plate is loosened. Remove needle plate. Clean both machine feed and the vicinity of the sewing hook with a soft brush. Do not oil the machine. All you have to do is put a drop of oil into the hook raceway now and then (as shown in the illustration).



Glühlampe auswechseln

● *Netzstecker ziehen.*

Führungsliniale etwas schräg in die Öffnung S auf dem Kopf der Maschine stecken, Lampengehäuse niederdrücken und festhalten. Die Glühlampe hochdrücken, nach P drehen und herausnehmen. Die neue Lampe so einsetzen, daß die Führungen in den Schlitz R gleiten. Die Glühlampe hochdrücken und nach Q drehen.







Changing the bulb

● *Pull out the mains plug.*

Place the edge guide, slightly diagonally, into opening S in the head of the machine. Press down the housing of the lamp and hold it fast. Push the bulb upwards, then in direction P and pull it out. Insert the new bulb so that the pins enter slots R, push the bulb upwards and turn it in direction Q.

Be sure to use only a 15-watt light bulb in the sewing lamp



Nettoyage et graissage

● *Débrancher la machine du secteur.*

Amener l'aiguille en position haute. Sortir la boîte à canette et dégager la semelle. Engager le tenon arrière P du pied à boutonnières dans l'ouverture Q à gauche de la plaque. Abaisser la semelle et la plaque à aiguille est libérée. Enlever la plaque à aiguille. A l'aide d'un pinceau, nettoyer la griffe et le compartiment du crochet. Ne pas huiler la machine. De temps à autre, il suffit de mettre une goutte d'huile dans la coursière.

Schoonmaken en smeren:

● *Stekker uit het stopcontact*

Naald omhoog en de naalvoet verwijderen. De spoelhuis uit de machine nemen. Het achterste nokje P van de knoopsgatenvoet in gaatje Q aan de linker kant van de steekplaat steken. De voet naar beneden drukken, waarbij de steekplaat omhoog komt. De steekplaat verwijderen. Met een kwastje de transporteur en de grijperruimte schoonmaken. De grijperbaan af en toe smeren met een druppel olie (zie afb. boven). Verder behoeft de machine niet gesmeerd te worden.

Changement de l'ampoule

● *Débrancher la machine du secteur.*

Placer le guide-bord de façon oblique dans l'ouverture S sur la tête de la machine. Descendre et maintenir le boîtier de la lampe. Pousser l'ampoule vers le haut, la tourner vers P et l'enlever. Placer l'ampoule neuve de manière que ses tenons s'engagent dans les fentes R. Pousser l'ampoule vers le haut et la tourner vers Q.

Puissance maximale admissible de l'ampoule: 15 Watts.

Lampje wisselen

Stekker uit het stopcontact. De lineaal iets schief in opening S in de kop van de machine steken. Het lamphuis naar beneden drukken en vasthouden. Het oude lampje omhoog drukken, richting P draaien en eruit nemen. Nieuw lampje zo inzetten dat de beide penen in de gleuven R glijden. Het lampje omhoog drukken en richting Q draaien.

Er mogen uitsluitend lampjes van maximaal 15 Watt worden gebruikt.

Nadel-Tabelle

Die Wahl der richtigen Nadel garantiert eine bessere Verarbeitung des Nähmaterials

Bezeichnung	Profil	Nadelspitze und Nadelöhr	Geeignet für	Stoffqualität	
				leicht	schwer
130/705 H Nadelstärke: 70/80		Kleine Kugelspitze	Universalnadel für feinnaschige Synthetikleweben, feines Leinen, Chiffon, Batist, Organdy, Wollstoffe, Samt, Ziernähle, Stickereien	mittel Nadel 80 90	100 110 120
130/705 H-SUK Nadelstärke: 70/110		mittlere Kugelspitze	Grobmasschige Strickstoffe, Wirkstoffe, Lastex, Interlock, Quiana, Simplex		
130/705 H-PS Nadelstärke: 75+90		mittlere Kugelspitze	Speziell entwickelte Stretchnadel. Besonders gut geeignet für empfindliche Stretch- und Wirkstoffe		
130/705 H-SKF Nadelstärke: 70/110		große Kugelspitze	Grobmasschige Miederwaren, Lycra, Simplex, Lastex		
130/705 H-J Nadelstärke: 90/110		spitze Rundspitze	Körper, Berufsbeleidung, schwere Leinenstoffe, Blue Jeans, feines Segeltuch		
130/705 H-LR Nadelstärke: 70-120		Schneidspitze (rechts-schneidend)	Leder, Wildleder, Kalbsleder, Ziegenleder		
130/705 H-PCL Nadelstärke: 80-110		Schneidspitze mit Spitzentrinne (linkslaufend)	Kunstleder, Plastik, Folien, Wachstuch		
130 H-N Nadelstärke: 70-110		Kleine Kugelspitze, langes Nadelöhr	Absteppnähte mit Knopflochseide oder synthetischem Garn 30/3		
130/705 H-Wing Nadelstärke: 100		Hohlsaumspitze	Effektvolle Hohlsaumnähte bei stark appretierten Geweben, Organdy, Glasbatist		

Nadel-Tabelle

Bezeichnung	Stichlänge	Stichbreite	Nadel-entfernung	Geeignet für
 Zierschirmuster / Zickzack-Muster	130/705 H-ZWI Stärke: 80	2,5 mm	—	normale Biesen normale Biesen
	130/705 H-ZWI Stärke: 80 Stärke: 90 Stärke: 100	2,5 mm 2,5 mm 3,0 mm	— — —	2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm
 Hohlsaum-/Spezial Doppelnadel	130/705 H-ZWI-HO Stärke: 80 Stärke: 100	2,0-3,0 mm 2,0-3,0 mm	sehr schmal sehr schmal	Dekorativer Hohlsaumeffekt. Stark appretierte Gewebe und Glasbatist sind besonders gut geeignet

Ziermuster mit Zwillingnadeln
 Bevor Sie die gewünschte Verzierung ausnähen, kontrollieren Sie durch Drehung des Handrades, ob die Nadeln einwandfrei einstechen. Dadurch wird ein Nadelbrechen weitgehendst ausgeschlossen.

Needle chart

Using the adequate needle guarantees a better working up of the material.

System & No.	Profile	Point & eye	Suitable for	Fabric weight:
				light Needle size: 60 70 75
130/705 H 70, 80		Light ball point	Universal needle for fine-meshed synthetics, fine linen, chiffon, batiste, organdy, woolsens, velvet, fancy seams and embroidery work.	
130/705 H-SUK 70, 110		Medium ball point	Coarse knitted fabrics, Lastex, double-jersey fabrics, Quilana and Simplex.	
130/705 H-PS 75, 90		Medium ball point	Stretch-fabric needle. Particularly suitable for delicate stretch and knitted fabrics.	
130/705 H-SKF 70, 110		Heavy ball point	Wide-meshed corsetry, Lycra, Simplex and Lastex	
130/705 H-J 90-110		Acute round point	Twill, workwear, heavy linen, blue jeans and light canvas.	
130/705 H-LR 70-120		Narrow twist point	Leather, suede, calf and goatskin leathers	
130/705 H-PCL 80-110		Narrow wedge point with left-twist groove	Imitation leathers, plastic materials, plastic sheeting and oilcloth.	
130 H-N 70-110		Light ball point long eye	Seams topstitched with buttonhole silk or No. 30/3 synthetic thread.	
130/705 H-Wing 100		Hemstitching point	Attractive hemstitching on heavily dressed materials, organdy and glass cambric.	

Needle chart

System & No.	Stitch length	Stitch width	Needle spacing	Suitable for
 130/705 H-ZWI 80	2.5 mm	—	1.6 mm	Medium-wide cording
	2.5 mm	—	2.0 mm	
	2.5 mm 2.5 mm 3.0 mm	—	2.5 mm 3.0 mm 4.0 mm	Wide cording Extra wide cording Extra wide cording
Decorative designs sewn with twin needles Before you start sewing, turn the handwheel and check to make sure the needles stitch into the fabric properly. In this way, needle breakage can be largely prevented.				
Decorative and zigzag patterns				
 130/705 H-ZWI 80 80 80	0.5-1.5 mm	wide	1.6 mm	Ornamentations Ornamentations Ornamentations
	0.5-1.5 mm	narrow	2.0 mm	
	0.5-1.5 mm	narrow	2.5 mm	
Special hemstitching twin needle				
 130/705 H-ZWI-HO 80 100	2.0-3.0 mm	very narrow	—	Decorative hemstitching effect. Heavily dressed fabrics are particularly suitable.
	2.0-3.0 mm	very narrow	—	

Tableau des aiguilles

Le choix de la pointe d'aiguille adéquate est très important et garantit de meilleurs résultats.

Désignation	Forme de pointe	Pointe et chas de l'aiguille	Utilisations	Matières:	
				légères	lourdes
				Aiguilles: 60 70 75	Aiguilles: 80 90
					Aiguilles: 100 110 120
Pointes d'aiguille					
Désignation	Forme de pointe	Pointe et chas de l'aiguille	Utilisations		
130/705 H Grosseur de l'aiguille: 70, 80		pointe bille fine	Aiguille universelle pour tissus synthétiques, maille fine, lin fin, chiffon, batiste, organdi, tissus laine, velours, pour coutures d'ornementation et pour broderies		
130/705 H-SUK Grosseur de l'aiguille: 70 à 110		pointe bille moyenne	Tissus tricotés, grande maille, tissus maille, Lastex, Interlock, Quilana, Simplex		
130/705 H-PS Grosseur de l'aiguille: 75 à 90		pointe bille moyenne	Aiguille Stretch. Convient tout particulièrement pour tissus stretch et maille délicats.		
130/705 H-SKF Grosseur de l'aiguille: 70 à 110		grande pointe bille	Lycra grande maille (gaines, combinés, etc.) Lycra, Simplex, Lastex		
130/705 H-J Grosseur de l'aiguille: 90 à 110		pointe ronde pointue	Croisé, vêtements de travail, lins lourds, blue-jeans, toile à voiles fine		
130/705 H-LR Grosseur de l'aiguille: 70 à 120		pointe coupante à droite	Cuir, daim, veau, chevreau		
130/705 H-PCL Grosseur de l'aiguille: 80 à 110		pointe coupante avec rainure oblique (à gauche)	Similicuir, plastique, feuilles plastiques, toile cirée		
130 H-N Grosseur de l'aiguille: 70 à 110		petite pointe bille, chas long	Piqures avec soie à boutonnière ou fil synthétique 30/3		
130/705 H-Wing Grosseur de l'aiguille: 100		pointe pour broderies ajours	Coutures ajours très décoratives sur tissus fins, organdi, batiste.		

Tableau des aiguilles

Désignation	Longueur de point	Largeur de point	Espacement des aiguilles	Utilisations
130/705 H-ZWI Grosseur: 80	2,5 mm	—	1,6 mm 2,0 mm	nervures normales
130/705 H-ZWI Grosseur: 80	2,5 mm	—	2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm	nervures larges nervures extra-larges
130/705 H-ZWI Grosseur: 80	2,5 mm	—	—	—
130/705 H-ZWI Grosseur: 90	2,5 mm	—	—	—
130/705 H-ZWI Grosseur: 100	3,0 mm	—	—	—
<p>Coutures d'ornementation avec aiguilles jumelées Avant d'effectuer la couture d'ornementation, tournez le volant et contrôlez si les aiguilles pénètrent impeccablement dans la plaque. Ainsi vous ne risquez pas que les aiguilles cassent au cours de la couture.</p>				
<p>Motifs au point d'ornementation/Motifs au point zigzag</p>				
130/705 H-ZWI Grosseur: 80	0,5-1,5 mm	large	1,6 mm	Ornements
130/705 H-ZWI Grosseur: 80	0,5-1,5 mm	étroite	2,0 mm	Ornements
130/705 H-ZWI Grosseur: 80	0,5-1,5 mm	étroite	2,5 mm	Ornements
<p>Ourllet ajour/Aiguille double spéciale</p>				
130/705 H-ZWI-HO Grosseur: 80	2,0-3,0 mm	très étroite	—	Effet décoratif d'ourlet ajours.
130/705 H-ZWI-HO Grosseur: 100	2,0-3,0 mm	très étroite	—	Sont particulièrement appropriés les tissus très apprêtés et le batiste.

Naaldentabel

Het gebruik van de juiste naald, garandeerd een betere verwerking van de stof

Benaming	Profiel	Naaldpunt en naaldhoog	Geschikt voor:	Stofkwaliteit	
				Stofkwaliteit dun naald 60 70 75	Stofkwaliteit middel naald 80 90
Vorm van de Naaldpunt					
130/705 H naald dikte: 70/80		kleine bol- vormige punt	Universele naald voor fijnmazige synthetische weefsels, linnen, katoen, batist, chifon, organdie, wol, zijde sierrandjes en borduurwerk.		
130/705 H-SUK naald dikte: 70/110		bolvormige punt, middel	Grofmazige gebreide stoffen, fijnmazig gebreid materiaal, lastex, interlock, simplex, qulana		
130/705 H-PS naald dikte: 75/90		kleine bol- vormige punt Klein naald-oog	Special ontwikkelde stretchnaald. Bijzonder geschikt voor delicate stretchstoffen, bv. zijden jersey		
130/705 H-SKF naald dikte: 70/110		grote bol- vormige punt	Grofmazige foundation, lycra, simplex, lastex		
130/705 H-J naald dikte: 90/110		sptise naaldpunt	Keper, werkkleding, zwaar linnen, jeans, fijn zeildoek		
130/705 H-LR naald dikte 70/120		snijpunt (rechts snijdend)	Leer, wildleer, kalfsleer		
130/705 H-PCL naald dikte: 80-110		snijpunt met gleuf (lihts uitlopend)	Skai, plastic, folie, wasdoek		
130 H-N naald dikte 100-110		lang naaldhoog kleine bol- vormige punt	Zadelsteek met knoopsgatgaren 30/3		
130/705 H-Wing naald dikte: 100		ajour-punt	Effectvolle ajournaad in sterk geappreterende weefsels, organdie, glasbatist		

Naaldentabel

Benaming	Steeklengte	Steekbreedte	Naald-afstand	Geschikt voor:
130/705 H-ZWI naald dikte: 80	2,5 mm	—	1,6 mm 2,0 mm	normale biezen normale biezen
130/705 H-ZWI naald dikte: 80 naald dikte: 90 naald dikte: 100	2,5 mm 2,5 mm 3,0 mm	— — —	2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm	brede biezen brede biezen extra brede biezen
Sierstiksels met de tweelingnaald Voor de gewenste steek gemaakt wordt eerst controleren, door draaien met het vliegwiel, of de naalden niet in de steekplaat steken.				
Zigzagstiksels met de tweelingnaald				
130/705 H-ZWI dikte 80 dikte 80 dikte 80	0,5-1,5 mm 0,5-1,5 mm 0,5-1,5 mm	—	1,6 mm 2,0 mm 2,5 mm	sierstiksel sierstiksel sierstiksel
Dubbale zwaardnaald / ajour				
130/705 H-ZWI-HO dikte 80 dikte 100	2,0-3,0 mm 2,0-3,0 mm	—	—	Decoratief ajour-effect in grofmazige weefsels

Nährstörungen und ihre Beseitigung

Ursache:	Beseitigung:
1. Die Maschine läßt Stiche aus Die Nadel ist nicht richtig eingesetzt. Es ist eine falsche Nadel eingesetzt. Die Nadel ist verbogen oder stumpf. Die Maschine ist nicht richtig eingefädelt. Die Nadel ist für das Garn zu fein.	Nadel bis zum Anschlag hochschieben. Flache Kolbenseite nach hinten. Nadel System 130/705 H einsetzen. Neue Nadel einsetzen. Einfädeltweg überprüfen. Stärkere Nadel einsetzen.
2. Der Oberfaden reißt Aus vorgenannten Gründen. Bei zu starker Fadenspannung. Bei schlechtem oder knotigem Garn, oder bei solchem, das durch lange Lagerung zu trocken geworden ist.	Siehe unter 1. Fadenspannung regulieren. Nur gutes Nähgarn verwenden.
3. Die Nadel bricht ab Die Nadel ist nicht bis zum Anschlag eingesetzt. Die Nadel ist verbogen. Die Nadel ist zu dünn oder zu dick. Durch Ziehen oder Schieben des Stoffes wird die Nadel verbogen und stößt auf die Stichplatte. Die Spulenkapsel ist nicht richtig eingesetzt.	Neue Nadel bis zum Anschlag schieben. Neue Nadel einsetzen. Nadeltablette beachten. Maschine allein transportieren lassen. Nähgut nur leicht führen. Beim Einsetzen der Spulenkapsel diese bis zum Anschlag nach hinten schieben.
4. Die Naht ist nicht gleichmäßig Die Spannung ist verstellt. Zu starkes, knotiges oder hartes Garn. Der Unterfaden ist ungleich aufgespult. Fadenschlingen unterhalb oder oberhalb des Stoffes.	Ober- und Unterfadenspannung kontrollieren. Nur einwandfreies Garn verwenden. Nicht freihändig aufspulen, sondern den Faden durch die Spulervorspannung laufen lassen. Richtig einfädeln. Ober- und Unterfadenspannung kontrollieren.

Ursache:

Beseitigung:

- 5. Die Maschine transportiert nicht oder nur unregelmäßig**
Zwischen den Transporteur-Zahnreihen hat sich Nähstaub festigeprägt.
Transporteur ist versenkt.
Versenkschieber steht rechts.
- 6. Die Maschine geht schwer**
Fadenreste befinden sich in der Greiferbahn.
- 7. Wichtige Hinweise**
Die eingefädelt Maschine nicht ohne Stoff in Bewegung setzen.
Beim Verlassen der Maschine, auch kurzfristig, den Hauptschalter ausschalten.
Dies ist wichtig, wenn Kinder in der Nähe sind.

Stichplatte abnehmen, Nähstaub mit Pinsel entfernen.

Versenkschieber nach links stellen

Fadenreste entfernen und nur einen Tropfen Öl in die Greiferbahn geben.

Causes de dérangements et remèdes

Causes:	Remèdes:
1. Points manqués L'aiguille n'est pas placée selon les prescriptions L'aiguille n'est pas du système prescrit.	Engager l'aiguille à fond, le méplat du talon vers l'arrière. N'utiliser que des aiguilles du système 130/705 H. Placer une aiguille neuve.
L'aiguille est déformée ou épointée. L'enfilage n'est pas correct. L'aiguille est trop fine pour le fil.	Contrôler les passages du fil. Utiliser une aiguille plus forte.
2. Casse du fil d'aiguille Pour les causes précitées. Tensions trop fortes. Fil de mauvaise qualité, nouveau ou cassant.	Voir 1. Régler convenablement les tensions. N'employer que du fil de qualité.
3. Casse d'aiguille L'aiguille n'est pas engagée à fond. L'aiguille est déformée. L'aiguille est trop grosse ou trop fine. En tirant ou poussant l'ouvrage, l'aiguille dévie sur la plaque à aiguille. La boîte à canette n'est pas introduite correctement.	Introduire la nouvelle aiguille à fond. Remplacer l'aiguille. Tenir compte du tableau des aiguilles. Laisser la machine entraîner seule. Guider légèrement l'ouvrage. Appuyer sur la boîte à canette à sa mise en place, jusqu'à l'emboîtement perceptible.
4. Couture laissant à désirer La tension est déréglée. Le fil est trop gros, nouveau ou dur. Canette irrégulièrement garnie.	Vérifier les tensions des fils d'aiguille et de crochet. N'utiliser que des fils de bonne qualité. Ne pas bobiner à main libre mais faire passer le fil par la prétension du dévidoir.
Des boucles de fil se forment sur ou sous l'ouvrage.	Veiller à l'enfilage correct; contrôler les tensions des fils.

Causes:

Remèdes

- 5. La machine n'entraîne pas ou irrégulièrement**
Bourres agglomérées entre les dents de la griffe.
Griffe escamotée.
Cursur abaisse-griffe placé à droite
- Enlever la plaque à aiguille, ôter les bourres au pinceau.
Placer le cursur à gauche
- 6. Marche dure de la machine**
Des brides de fil se sont prises dans la coursière du crochet.
- Enlever les brides de fil et mettre une goutte d'huile dans la coursière.
- 7. Remarques importantes**
Ne jamais mettre en marche la machine enfilée sans tissu sous le pied presseur.
Ne pas oublier de toujours débrayer l'interrupteur général, même si l'on ne quitte la machine que pour quelques instants. Cela est surtout nécessaire s'il y a des enfants dans la même pièce.

Ophetten van kleine storingen

Orzaak	Ophetten
1. De machine slaat steken over De naald is niet goed ingezet. U gebruikt een verkeerd systeem naald. De naald is krom of stomp. De machine is niet goed ingeregen. De naald is te dun voor het garen.	Naald zover mogelijk naar boven schuiven, met de platte kant van u af. De juiste naald inzetten, zie naaldentabel Nieuwe naald inzetten. De machine opnieuw inrijgen. Dikkere naald inzetten.
2. De bovendraad breekt Door dezelfde oorzaken als boven. Bij een te zware bovenspanning. Bij slechte kwaliteit garen, b. v. met veel knoopies of bij garen dat door lang liggen uitgedroogd is.	Zie onder ophetten 1. Bovenspanning losser zetten. Goede kwaliteit gemerciseerd of syntetisch garen gebruiken.
3. De naald breekt De naald is niet hoog genoeg ingezet. De naald is krom. De naald is te dun of te dik. Door trekken of duwen aan de stof is de naald verbogen en stoot op de steekplaat. Het spoelhuis is niet goed ingezet.	Nieuwe naald inzetten en zo hoog mogelijk in de naaldhouder schuiven. Nieuwe naald inzetten. Naald volgens naaldtabel uitzoeken. Niet trekken of duwen aan de stof alleen sturen Bij het inzetten de spoelhuis tot het stuitpunt van u af drukken.
4. Het stiksel is onregelmatig De spanning is versteld. Te dik, onregelmatig of te stug garen. De onderdraad is niet regelmatig opgespoeld Grote lussen onder de stof.	Boven-en onderdraadspanning controleren. Alleen goede kwaliteit garen gebruiken. Spoelen met de draad door de spoelspanning. Bovendraad opnieuw inrijgen. Boven- en onderspanning controleren.

Orzaak

Ophetten

- 5. De machine transporteert niet of onregelmatig**
Tussen de tandjes van de transporteur zit stof geperst.
Transporteur is uitgeschakeld.
- 6. De machine loopt zwaar**
Draadresten in de grijperbaan.
- 7. Belangrijke aanwijzingen**
De ingeregen machine nooit zonder stof eronder laten draaien. Wanneer men, ook voor kort tijd de machine alleen laat, altijd de hoofdschakelaar v. d. machine uitzetten. Dit is belangrijk, vooral wanneer er kinderen in de buurt zijn.

Steekplaat wegnemen, stof met het stofwastje weghalen.
Transporteur inschakelen.

Draadresten verwijderen een druppel olie in de grijperbaan doen.

Sonderzubehör
Das Sonderzubehör ist für spezielle Näharbeiten. Es ist bei Ihrem Händler gegen Berechnung erhältlich.

Für Nähfüße mit Schaft
Zum Lösen der Befestigungsschraube des Nähfußhalters eine Münze verwenden.

Zubehör	Bestell-Nr.	Näharbeit
Applikationsfuß	93-035 920-91	zum Applizieren
Bandefinasser (Nähfußhalter entfernen)	98-053 484-91	zum Einfassen von Kanten mit Band
Biasenfuß 5 Rillen (Zwillingsnadeln mit Nadelabstand 1,8-2,5)	93-035 950-91	zum Biasennähen (Nadelstärke 80,
Biasenfuß 7 Rillen (Zwillingsnadeln mit Nadelabstand 1,4-1,8)	93-035 953-91	für feine Biasen Nadelstärke 70)
Fransenfuß	93-035 943-91	zum Nähen von Fransen und zum Durchschlagen
Geradstichfuß	98-694 803-00	für Absteppnähte und zum Nähen von besonders feinen und weichen Stoffen (Seidenjersey etc.)
Stichplatte mit Rundloch	93-032 087-91	
Kapper 4,5 mm	93-035 946-91	für Kappnähte
Kapper 6,5 mm	93-035 948-91	
Kräusefuß	93-035 998-91	zum Kräuseln von Volants etc.
Kordonierfuß	93-035 915-91	zum Kordonieren
Overlockfuß	98-620 404-00	zum Versäubern von Schnittkanten und zum gleichzeitigen Zusammennähen und Versäubern von elastischen Stoffen
Rollsäumer 2 mm	98-694 804-00	zum Säumen von Kanten mit Zickzackstich
Säumer 3 mm	98-694 401-00	zum Säumen von Kanten
Stopffuß	93-035 960-91	Stopfen und Wollestopfen
Strickkantenfuß	93-035 957-91	zum Nähen von Strickmaterial
Teflonfuß	98-694 801-00	zum Nähen von Plastik und Kunststoff
Zierschiffuß	98-694 879-00	zum Nähen von Ziermustern

Inhaltsverzeichnis:

Abstepparbeiten	24, 25
Anlasser	12
Verwandlungs Nähfläche	4, 11, 22
Elastischer Blindstich	26, 27
Elektrischer Anschluss	3
Fadenabschneider	13
Geradstichnähen	23
Glühlampe auswechseln	45
Hosenreißverschluss (Damen)	38, 39
Knopfnähen	32, 33
Knopflochnähen	29-31
Nadel auswechseln	20
Nadeltablette	46, 47
Nahtrreißverschluss	36, 37
Nähfüße	22
Nähfüße auswechseln	21
Nähstörungen und ihre Beseitigung	54, 55
Nähwerk aus- und einschalten	5, 7
Oberfaden einlegen	9
Oberfadenspannung prüfen	12
Reinigen und Ölen	44
Reißverschluss einnähen	34, 35
Rückwärtsnähen	15
Sicherheitsbestimmungen	16
Spulen vorbereiten	4, 5
Spulen	6
Spule einlegen	7
Spulenkapitel einsetzen	8
Stichlänge einstellen	14
Stichmuster-Einstellrad	17
Stichmusterabteile	18, 19
Stoffdrückerhebel	11, 13
Stopfen mit Geradstich	40, 41
Stopfen mit Wolle	42, 43
Unterfaden heraufholen	10
Unterfadenspannung prüfen	8
Transporteur versenken	20
Zickzacknähen	23
Zubehörfach	22

Special accessories

The special accessories listed below are intended for special sewing jobs. They can be obtained from your dealer at an extra charge. Use a coin to loosen the screw of the sewing foot holder.

Accessory	Part No.	Sewing Operation
Appiqué foot	93-035 920-91	For appiqué work
Binder (remove sewing foot holder)	98-053 484-91	For binding edges with tape
Cordling foot, 5 grooves (twin needle with 1.8-2.5 mm needle gauge)	93-035 950-91	For cording work (needle size 80, for fine cording needle size 70)
Cordling foot, 7 grooves (twin needle with 1.4-1.8 mm needle gauge)	93-035 953-91	For cording work (needle size 80, for fine cording needle size 70)
Fringe sewing foot	93-035 943-91	For sewing fringes and for basting
Straight-stitch foot	98-694 803-00	For topstitching and sewing very delicate and soft fabrics (silk jersey, etc.)
Needle plate with round needle hole	93-032 087-91	
Felling foot, 4.5 mm	93-035 946-91	For felled seams
Felling foot, 6.5 mm	93-035 948-91	
Shirring foot	93-035 998-91	For shirring valances
Single-needle cording foot	93-035 915-91	For single-needle cording
Overlock foot	98-620 404-00	For finishing raw edges of for joining elastic fabrics and simultaneously overcasting their edges
Hemmer foot (rolled edge), 2 mm	98-694 804-00	For hemming edges with zigzag stitches
Hemmer foot, 3 mm	98-694 401-00	For hemming edges
Darning foot	93-035 960-91	Darning fabric and wool
Knitted edge foot	93-035 957-91	For sewing knitted materials
Teflon foot	98-694 801-00	For sewing plastic materials
Fancy-stitch foot	98-694 879-00	For sewing fancy patterns

Contents:

Electrical connection	3
Bobbin winding preparations	4, 5
Disengaging and engaging the sewing mechanism	5, 7
Bobbin winding	6
Inserting the bobbin	7
Checking the bobbin thread tension	8
Inserting the bobbin case	8
Upper threading	9
Drawing up the bobbin thread	10
Presser bar lifter	11, 13
Operating the foot control	12
Needle thread tension	12
Checking the needle thread tension	13
Thread cutter	13
Setting the stitch length	14
Reverse sewing	15
Stitch pattern knob	17
Stitch pattern table	18, 19
Changing the needle	20
Dropping the feed	20
Changing the sewing foot	21
Sewing feet	22
Accessory compartment	22
Detachable work support	4, 11, 22
Sewing straight stitches	23
Zigzag stitches	23
Top-stitching	24, 25
Elastic blindstitch	26, 27
Safety rules	16
Sewing buttonholes	29-31
Sewing on buttons	32, 33
Sewing in zippers	34, 35
Seam-like zipper closure	36, 37
Zippers in ladies' slacks	38, 39
Darning with straight stitches	40, 41
Darning with wool	42, 43
Cleaning and oiling	44
Changing the bulb	45
Needle chart	48, 49
Faults and how to remedy them	56, 57
Special accessories	64

Accessoires spéciaux
Ces accessoires pour des travaux particuliers sont en vente chez votre dépositaire.

Pour pieds presseurs à tige:
Prendre une pièce de monnaie pour desserrer la vis de fixation du support du pied presseur.

Accessoires	Références	Opérations
Pied pour applications	93-035 920-91	applications
Bordeur (enlever support du pied)	98-053 484-91	bordage au ruban
Pied à nervures, 5 rainures (aiguilles jumelées en écartements de 1,8; 2,5 mm)	93-035 950-91	couture de nervures (aiguilles n° 80; pour nervures fines, aiguilles n° 70)
Pied à nervures, 7 rainures (aiguilles jumelées en écartements de 1,4; 1,8 mm)	93-035 953-91	
Pied pose-franges	93-035 943-91	couture de franges,bâtissage
Pied pour point droit	98-694 803-00	surpiques et coutures sur tissus très fins et souples (jersey de soie, etc.)
Plaque à aiguille avec trou rond	93-032 087-91	
Rabatteur 4,5 mm	93-035 946-91	coutures rabattues
Rabatteur 6,5 mm	93-035 948-91	
Pied fronceur	93-035 998-91	fronçage de volants, etc.
Pied guide-cordonnet	93-035 915-91	pose de cordons
Pied overlock	98-620 404-00	surfilage de bords de coupe; assemblage et surfilage simultané de tissus élastiques
Ourleur (bord roulé) 2 mm	98-694 804-00	ourlage de bords au point zigzag
Ourleur 3 mm	98-694 401-00	ourlage de bords
Pied à reprisier	93-035 960-91	reprisage normal et à la laine
Pied guide-bord pour tricot	93-035 957-91	coutures tissus-maillés
Pied à semelle Téfion	98-694 801-00	coutures sur matières plastiques et synthétiques
Pied pour points décoratifs	98-694 879-00	couture de motifs décoratifs

Table des matières

Bobinage	6
Branchement électrique	3
Changement de l'aiguille	20
Changement de l'ampoule	45
Changement des pieds presseurs	21
Coupe-fil	13
Contrôle de la tension du fil d'aiguille	12
Contrôle de la tension du fil de canette	8
Couture au point droit	23
Couture au point zigzag	23
Couture en marche arrière	15
Embrayage et débrayage des organes de couture	5, 7
Enfilage du fil d'aiguille	9
Escamotage de la griffe	20
Exécution de boutonnières	29-31
Fermeture à glissière invisible	36, 37
Fermeture à glissière pour pantalons dames	38, 39
Insertion de fermetures à glissières	34, 35
Levier presse-tissu	11, 13
Mesures de sécurité	16
Mise en place de la canette	7
Nettoyage et graissage	44
Perturbations et leurs remèdes	58, 59
Pieds presseurs	22
Plaques de rangement	4, 11, 22
Point invisible élastique	26, 27
Pose de boutons	32, 33
Préparation des canettes	4, 5
Réglage de la longueur de point	14
Remontée du fil de canette	10
Reprisage au fil de laine	42, 43
Reprisage au point droit	40, 41
Rhéostat à pédale	12
Sélecteur de motifs	17
Surpiquage	24, 25
Tableau des aiguilles	50, 51
Tableau des motifs	18, 19

Accessoires	Bestelnr.	Toepassing
Applikatevoet	93-035 920-91	Applikeren
Blaasbandvoet naaivoethouder afnemen	98-053 484-91	Orboren van stofkanten
Biezenvoet 5 rillen (tweelijnnaald, naaldafstand 1,8-2,5)	93-035 950-91	Biesjes maken, (naald dikte 80,
Biezenvoet 7 rillen (tweelijnnaald, naaldafstand 1,4-1,8)	93-035 953-91	smalle biesjes naalddikte 70)
Doorslagvoet	93-035 943-91	Doorslaan, stofversieren
Rechte-steekvoet	98-694 803-00	Voor doorstiknaden en voor het stikken van dunne stoffen b. v. zijden Jersey
Rechte-steek steekplaat	93-032 087-91	
Platte naadvoet 4,5 mm	93-035 946-91	Voor platte naden
Platte naadvoet 6,5 mm	93-035 948-91	
Rimpelvoet	93-035 998-91	Rimpelen van volants etc.
Kordonneervoet	93-035 915-91	Voor kordonneerwerk
Overlockvoet	98-620 404-00	Voor het afwerken van dunne stoffen en gelijktijdig stikken en afwerken van rekbaar materiaal
Rollzoomvoet 2 mm	98-694 804-00	Smalle zoom, met zigzagsteek
Zomer, 3 mm	98-694 401-00	Plat zoomple met rechte- of zigzagsteek
Stopvoet	93-035 960-91	Stoppen
Breiwerkvoet	93-035 957-91	Voor gebreid materiaal
Teflonvoet	98-694 801-00	Stikken van plastic en kunststof
Borduurvoet	98-694 879-00	Borduren en siersteken

Inhoud:

Accessoiresbakje, tevens stofvoerblad	22
Achterruit naaien en afhechten	9
Blindzomen	26, 27
Bovendraad inleggen	9
Bovenspanning controleren	13
Draadafsnijder	13
Elektrische aansluiting	3
Extra accessoires	68
Knopen aanzetten	32, 33
Knoopsgaten	29-31
Lampje verwisselen	45
Lampje verwisselen	22
Naalvoetjes	22
Naalvoetjes verwisselen	21
Naalmechanisme in- en uitschakelen	5, 7
Naald wisselen	20
Naaldentabel	52, 53
Onderdraad omhoog halen	10
Opheffen van storingen	60, 61
Rechte steek	23
Schoonmaken en smeren	44
Spoelen voorbereiden	4, 5
Spoelen	6
Spoel in de spoelhuis	6
Spoelhuis in de machine	8
Spoelspanning controleren	9
Steeklengte instellen	14
Steken-instelwiel	17
Stekentabel	18, 19
Stofandrucker	11, 13
Stofvoerblad	4, 11, 12
Stoppen met de rechte steek	40, 41
Stoppen met de rechte steek	42, 43
Transporteur uitschakelen	20
Treksluiting inzetten	34, 35
Treksluiting in damespantalon	38, 39
Treksluiting in naad	36, 37
Veiligheidsvoorschrift voor huishoudnaaimachines	16
Voetpedaal	12
Watteren	24, 25
Zigzagsteek	22